

# Technaxx® Action Sonnenbrille VGA

## Bedienungsanleitung

Die Konformitätserklärung ist unter: [www.technaxx.de/](http://www.technaxx.de/) (in der unteren Leiste "Konformitätserklärung")  
Vor Nutzung lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.



Sonnenbrille VGA

Diese Sonnenbrille mit integrierter Digitalkamera ist ein tragbares Aufzeichnungs- und Speichermedium in moderner Optik mit praktischer Bedienung.

### Aufladen des Lithium Akkus

**Möglichkeit 1:** Verbinden Sie die Mini USB Schnittstelle der Sonnenbrille mit dem Mini USB Ladekabel, und den USB Anschluss an den USB Port eines Computers.

**Möglichkeit 2:** Verbinden Sie die Mini USB Schnittstelle der Sonnenbrille mit dem Mini USB Ladekabel, und den USB Anschluss mit dem USB Port am AC Ladeadapter\* (\*enthalten). So kann die Sonnenbrille über eine Steckdose geladen werden. Wenn sie voll geladen ist, leuchtet die blaue LED konstant. Die Ladezeit beträgt ca. 2–2,5 Stunden.

**Zum Aufzeichnen oder Speichern von Video, Audio und Foto muss zuerst eine MicroSD Speicherkarte (bis 32GB) [Windows FAT32 formatiert] in den Speicherkartenschlitz am unteren linken Bügel der Sonnenbrille eingelegt werden.**

### Einschalten der Sonnenbrille

Die EIN/AUS Taste 3-4 Sekunden lang gedrückt halten. **Die blaue LED leuchtet kurz**, dann geht die rote LED an. So wird angezeigt, dass die Sonnenbrille eingeschaltet ist und sich im Stand-by Modus befindet.

### Ausschalten der Sonnenbrille

Die Taste EIN/AUS 3–4 Sekunden lang gedrückt halten. Die rote und die blaue LED leuchten und schaltet sich dann aus. Jetzt ist auch die Sonnenbrille ausgeschaltet.

### Videoaufzeichnung: Das Produkt hat 2 Tasten



EIN/AUS Taste  
(auch Kamera-Auslösetaste)



Aufzeichnungstaste  
und Speichertaste

1. Zum Einschalten die EIN/AUS Taste 3-4 Sekunden lang gedrückt halten. Die Sonnenbrille ist im Standby Modus (die rote LED leuchtet konstant).
2. Einmal die Taste mit dem kleinen Fotoapparat drücken. Die Sonnenbrille zeichnet auf, wenn die blaue LED kontinuierlich blinkt. *(Falls die blaue LED 3x blinkt und sich abschaltet, Schritt 1. und 2. wiederholen. **Aber zuerst die Sonnenbrille ausschalten**, indem die EIN/AUS Taste gedrückt gehalten wird. Die blaue LED schaltet sich aus).*
3. Zum Stoppen der Aufzeichnung die Taste mit dem kleinen Fotoapparat einmal drücken. Das Video wird gestoppt und auf der MicroSD Karte gespeichert.

## Fotomodus

1. Zum Einschalten die EIN/AUS Taste 3-4 Sekunden lang gedrückt halten. Die Sonnenbrille ist im Standby Modus (die rote LED leuchtet konstant).
2. Die EIN/AUS Taste nochmals drücken. Die blaue LED schaltet sich ein und aus. Jetzt wurde ein Foto aufgenommen und gespeichert.

### Die LEDs zeigen den manuellen Modus an:

Laden: Rote LED ist an / Aufzeichnen: Blaue LED blinkt

**Datei speichern:** Nach Fertigstellung der Aufzeichnung, die Sonnenbrille mit dem USB Kabel am Computer anschließen. Auf die Datei (PHOTO oder VIDEO) klicken, um Fotos oder Video anzuschauen.

**Hinweis:** Es handelt sich um ein Plug & Play Gerät, kein spezieller Treiber wird benötigt!

## Zeit- und Datumseinstellung (Die Anzeigefunktion kann eingestellt werden.)

1. Eine neue TXT Datei im Hauptverzeichnis der MicroSD Karte erstellen und den Dateinamen "Neues Textdokument" in „SetTime.txt“ umbenennen. Diese Datei durch einen Doppelklick mit der linken Maustaste öffnen.
2. Das Format bearbeiten und vor dem Verlassen die Datei speichern.  
Entweder **Jahr/Monat/Tag Stunde:Minuten:Sekunden** (z.B.: 2013/09/10 14:30:00)  
oder **Jahr Monat Tag Stunde:Minuten:Sekunden** (z.B.: 2013 09 10 14:30:00)
3. Beim nächsten Gerätestart sind die Veränderungen erstellt. Die aktuelle Uhrzeit und das aktuelle Datum werden angezeigt.

## Technische Spezifikationen

Video- / Fotoauflösung	640 x 480 / 1280 x 960
Videoformat	Lesen (Read) > 700Kbs, Schreiben (Write) > 500Kbs
Speicherkarte	MicroSD Karte (2GB bis 32GB)
Akku	Lithium-Polymer 5V DC 280mAh
Ladezeit / Laufzeit	2 – 2,5 Stunden / 4 – 5 Stunden
Betriebssysteme	Windows 8.1, 8, 7, Vista, XP, ME, 2000, 98
Gewicht / Maße	47g / (L) 14,5 x (B) 6,5 (Bügel gefaltet) x (H) 4,0 cm

**Lieferumfang:** Action Sonnenbrille VGA, Mini USB auf USB Ladekabel, USB Netzteil (zum Laden), Schutzetui, Reinigungstuch, Bedienungsanleitung

**Sicherheits- und Entsorgungshinweise für Batterien:** Kinder von Batterien fernhalten. Wenn ein Kind eine Batterie verschluckt, zum Arzt oder direkt in ein Krankenhaus gehen! Auf korrekte Polarität (+) und (-) der Batterien achten! Nie alte und neue Batterien oder verschiedene Typen zusammen verwenden. Batterien nie kurzschließen, öffnen, verformen, aufladen! **Verletzungsrisiko!** Batterien NIEMALS ins Feuer werfen! **Explosionsgefahr!**

**Umweltschutz-Tipps:** Verpackungen sind recycelbares Rohmaterial. Altgeräte oder Batterien nicht im Hausmüll entsorgen.

**Reinigung:** Das Gerät vor Verschmutzung schützen, nur mit einem weichen Tuch reinigen. Keine Verwendung von rauen, grobkörnigen Materialien. KEINE Lösungsmittel oder aggressive Reiniger nehmen. Das Gerät nach der Reinigung gut abtrocknen.

**Wichtiger Hinweis:** Sollte Batterieflüssigkeit aus der Batterie austreten, das Batteriefach mit einem weichen Tuch abwischen.



WEEE-Reg.-Nr. DE94626913

Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG  
Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany