Technaxx[®] * Manuel d'utilisation FullHD 360° caméra d'action TX-96

Par la présente, le fabricant Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG déclare, que cet appareil, à laquelle ces manuel d'utilisation se rapportent, est conforme avec les normes essentielles référencées de la Directive **RED 2014/53/UE**. Veuillez trouver ici la Déclaration de Conformité: **www.technaxx.de/** (sur la barre inférieure "Konformitätserklärung").

Avant la première utilisation, lisez attentivement le manuel d'utilisation. No. de téléphone pour le support technique: 01805 012643 (14 c/min. d'une ligne fixe Allemagne et 42 centimes/minute des réseaux mobiles). Email gratuit: support@technaxx.de

Conservez soigneusement ce manual d'utilisation pour références ultérieure ou pour le partage du produit. Faites de même avec les accessoires d'origine pour ce produit. En case de garantie, veuillez contacter le revendeur ou le magasin où vous avez achéte ce produit.

Garantie 2 ans

Contenu

1. Caractéristiques		.2
2. Vue d'ensemble de l'a	ppareil et fonctions des boutons	.2
Dessus		.2
Dessous		.2
Côté gauche		.3
Côté droit		.3
3. Premiers pas		.3
Démarrer et éteindre		.4
4. Menu de fonction: Par	courir le menu de la caméra	.4
5. Modes d'enregistreme	ent	.5
6. Mode vidéo:		.8
7. Mode photo:		.9
8. Mode de lecture:		10
Sélectionner un dossier		10
Supprimer un fichier		10
Supprimer un dossiier		10
9. Paramètres généraux:	·	10
10. Connexion WiFi	······	11
11. Fonctions suppléme	ntaires	17
Consulter le fichier sur l'	ordinateur?	17
HDMI TV-fonction d'affic	hage (en option)	17
12. Caractéristiques tec	hniques	17

1. Caractéristiques

- 360° caméra d'action pour VR & FullHD enregistrements panoramiques
- Bien adaptée pour les sports & activités en plein air
- Objectif panorama avec360° horizontal & 180° vertical angle de vue
- Temps réel sans fil via connexion WiFi vers votre Smartphone (~10m)
- APP iOS & Android gratuites
- Carte MicroSD jusqu'à 64GB (non fournie)
- Capteur-G pour enregistrements automatiques après chocs
- Fonction Boucle, Intervalle régulier, Prises de vue en rafale
- Boîtier* étanche à l'eau avec IP68 jusqu'à 30m profondeur (*fournie)



• Nombreux accessoires pour diverses options de montage & l'installation

2. Vue d'ensemble de l'appareil et fonctions des boutons

	4		8 9 10
Dessus	Dessous	Côté gauche	Côté droit

Dessus

1.	• Appuyez longtemps (2 se	econdes) sur le bouton d'alimentation pour		
Alimentation	«ALLUMER», appuyez à nouveau longtemps sur ce bouton pour			
(Marche	«ETEINDRE» la caméra.			
/Arrêt)	 En mode de fonctionnem 	• En mode de fonctionnement, un appui bref fermera ou réveillera		
	l'écran.			
2.	Indicateur d'état (Bleu)	1. Enregistrement, le voyant bleu clignote		
Indicateur		2. Appareil allumé, le voyant bleu s'allume		
	Indiantour de charge	1. En charge, le voyant rouge s'allume		
	(Rouge)	2. Le voyant rouge s'éteint à la fin de la		
	(Rouge)	mise en charge		
3.	Appuyez brièvement por	ur lancer ou arrêter d'enregistrer en mode		
Bouton	d'enregistrement. • Appuyez brièvement pour régler la fonction et			
OK	appuyez à nouveau pour confirmer. Appuyez brièvement pour 			
	prendre une photo en mode de prise de photos. • Appuyez brièvement			
	pour voir une vidéo ou la met	tre en pause en mode de lecture.		

Dessous

4. Compartiment de la batterie	Insérez la batterie rechargeable de la caméra.
--------------------------------	--

Côté gauche

5. Haut	• Appuyez brièvement pour passer à la page précédente en mode Menu et				
(WiFi)	de lecture				
	• Appuyez longtemps pour activer ou désactiver la fonction WiFi				
6. Menu	• Appuyez brièvement pour accéder au Menu configuration et appuyez				
	brièvement en mode menu d'enregistrement/menu de prises de photo/menu				
	de lecture pour accéder à la configuration du système				
	• Appuyez longtemps sur le bouton MODE pour passer en mode				
	d'enregistrement, de prises de photos et de lecture.				
7. Bas	 Appuyez brièvement pour passer à la page suivante en mode Menu et de 				
(Mic	lecture				
Marche/	 Appuyez brièvement pour activer ou désactiver l'enregistrement vocal en 				
Arrêt)	mode d'enregistrement				

Côté droit

• • • • • • • • • •				
8. Micro USB	 Mise en charge par connexion au chargeur avec câble USB Connexion au PC (« Mode disque U » pour gérer les fichiers, «mode de mise en charge» pour mettre en charge) 			
9. Fente	Insérez une carte MicroSD (max. 64Go) pour sauvegarder les			
carte MicroSD	enregistrements et les photos.			
10. Micro HDMI	Connexion HDTV avec câble HDMI (en option) à la sortie vidéo et			
	audio de la TV.			

REMARQUE: N'exposez pas Action Cam à la pluie sans un boîtier étanche!

3. Premiers pas

Mettre en charge la batterie: Reliez la caméra à l'aide du câble Micro USB fourni à l'ordinateur ou à un adaptateur USB* (*CC5V/1A non fourni) ou à un appareil mobile comme un chargeur portatif. L'indicateur de charge LED ROUGE s'allume (lorsque la caméra est ÉTEINTE). Cela indiquera que la caméra se charge et s'éteindra une fois la batterie complètement chargée. La batterie se charge complètement en 3-4 heures (avec adaptateur électrique CC 5V/1A).

Insérer/Retirer la batterie: Placez votre pouce sur la petite extension sur le bas et tirez. Laissez la porte s'éjecter. Vous pouvez maintenant enlever la batterie de la caméra. **Note:** Il est également possible d'enregistrer pendant que le câble de charge est relié (avec ou sans batterie). Puis, les LED rouge & bleu s'allumeront. Assurez-vous que l'alimentation électrique délivre 1A ou plus.

Insérer la carte mémoire: Insérez correctement la carte MicroSD dans le support de carte comme indiqué près du support de carte.

Retirer la carte mémoire: Enlevez la carte MicroSD en appuyant doucement sur l'extrémité de la carte de mémoire, la carte sera éjectée.

Note: ● La caméra n'est pas équipée d'une mémoire intégrée. Veuillez insérer une carte mémoire déjà formatée avant utilisation ou formatez-la en utilisant les réglages de la caméra. ● Formatez les cartes MicroSD de moins de 32GB avec FAT32 et celles de 64GB avec exFAT. Normalement, les cartes MicroSD sont formatées lorsque vous les achetez.

Démarrer et éteindre

Démarrer : Maintenez le bouton «Alimentation» (1) enfoncé pendant 2 secondes, et la caméra affichera un écran de démarrage et s'allumera.

Éteindre : Maintenez le bouton «Alimentation» (1) enfoncé pendant 2 secondes, et la caméra s'éteindra.

Extinction automatique de l'appareil (mise hors tension): Aucun délai d'extinction n'est configuré par défaut. Activez Arrêt dans les paramètres généraux, et la caméra s'arrête automatiquement après le délai sélectionné. Le minuteur démarre à la dernière activation d'un bouton pour économiser l'énergie.

Extinction dès niveau de puissance faible: Lorsque le niveau de la batterie est faible, l'écran LCD indiquera Arrêt et éteindra automatiquement la caméra. Chargez la batterie.

Note: Le système conservera les dernières données après l'extinction automatique de l'appareil; la vidéo sera automatiquement enregistrée en cas de niveau de puissance faible.

Appuyez longtemps sur le bouton « Menu » (6) pour permuter entre				
mode vidéo, photo ou lecture.				
↓	↓	↓		
Enregistrer une vidéo	Enregistrer une photo	Lire		
↓	↓	►		
Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6)	Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6)	Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6)		
¥	¥	↓		
✓ Configuration vidéo	✓ Configuration photo	✓ Configuration de lecture		
 ✔ Configuration vidéo Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) 	 Configuration photo Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) 	 Configuration de lecture Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) 		
 ✔ Configuration vidéo Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) ✔ 	 ✔ Configuration photo Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) ✔ 	 Configuration de lecture Appuyez brièvement sur le bouton « Menu » (6) 		

4. Menu de fonction: Parcourir le menu de la caméra.

5. Modes d'enregistrement

1. Mode circulaire (Fisheye)	Le mode circulaire capture l'image d'origine sans	
Mode	déformer l'image enregistrée/affichée. Résolution	
	du mode vidéo : 1344x1344 30ips	
	Informations:	
	<u>Aucune correction (suppression de déformation)</u> signifie que l'appareil montre l'image d'origine pure (« fish-eye ») que l'objectif montre/enregistre.	
VR EXIL		
Round Mode	Déformation (redressée) signifie que la zone de	
SD WDR	l'image sélectionnée par l'utilisateur intègre les dimensions d'origine, l'angle de vue sélectionné - et ainsi égalise.	
2017/04/26 17:49:54		
2. Mode panorama 180°	Le mode panorama 180° capture une image	
Mode	redressée de l'image enregistrée/montrée. La	
180 360	zone déformée est indiquée sur l'image ci-dessous en blanc.	
	Résolution du mode vidéo: 1920x1080 30ips	
Exit Panorama 180		
\overrightarrow{P}		



Le **mode panorama 360°** capture une image de données brutes sur 360° autour de la caméra comme vous pouvez voir sur l'image ci-dessous. Le point noir représente la position de la caméra.

Résolution du mode vidéo: 2048x416 30ips



Le **mode 4 en 1** capture une image de 360° répartie sur 4 fenêtres. L'image en haut à droite est dans le bon sens et l'image en haut à gauche est inversée. Les images du bas sont tournées de 90°. L'image ci-dessous montre les zones déformées en blanc. Résolution du mode vidéo : 1280x960 30ips



5. Mode 3 en 1	Le mode 3 en 1 capture une image de 360°
Mode Image: Solution of the second	répartie sur 3 fenêtres. L'image du haut est inversée, l'image de gauche est tournée de 90° et l'image en bas à droite est également tournée de 90°. L'image ci-dessous montre les zones déformées en blanc. Résolution du mode vidéo : 1280x960 30ips
6. Mode 2 en 1	Le mode 2 en 1 capture une image de 360°
Mode 180 360 180 360 Exit 2 in 1	répartie sur 2 fenêtres. L'image du haut est inversée et celle du bas est dans le bon sens. L'image ci-dessous montre les zones déformées en blanc. Résolution du mode vidéo : 1280x960 30ips
 ► SD WDR ► SD WDR	



Le **mode 360° VR** capture une image de données brutes sur 360° autour de la caméra. Pour visionner les vidéos en mode 360 VR, les balayer et les faire pivoter, vous devez télécharger un logiciel tiers sur votre PC, comme « lecteur VR GoPro » ou transférez le fichier vidéo avec les métadonnées injectées sur YouTube.

Sur les appareils mobiles, vous pouvez télécharger une APP tierce comme « Homido 360 VR player » ou transférer la vidéo sur YouTube par l'intermédiaire de votre PC et visionner avec l'APP YouTube de votre Smartphone.

Pour injecter les données brutes enregistrées par la caméra avec les métadonnées, veuillez consulter Google pour savoir comment transférer une vidéo 360° ou une vidéo 360° VR sur Youtube. Youtube peut fournir des instructions sur ce sujet.

Résolution du mode vidéo : 1920x960 30ips

6. Mode vidéo:

Appuyez longtemps sur le bouton «Menu» pour accéder au mode vidéo. Voir le chapitre 4. Introduction sur le Menu de fonction.

Mode: Sélectionnez un des modes d'enregistrement à partir du chapitre 5. ci-dessus: Mode circulaire (Fisheye) / Panorama 180/ Panorama 360/ 4 en 1/ 3 en 1/ 2 en 1/ mode 360 VR/ Quitter

Mode d'enregistrement en boucle : L'enregistrement en boucle est réglé sur «ARRÊT» par défaut. La longueur de l'enregistrement en boucle peut être réglée sur 1, 3, ou 5 minutes. Après ce délai, l'enregistrement est défini comme pour un nouveau fichier. L'enregistrement en boucle permet d'enregistrer des segments de film indépendants en fonction de la durée sélectionnée. Le produit enregistrera en continu des films à la longueur sélectionnée jusqu'à ce que vous appuyiez sur le bouton d'enregistrement pour terminer d'enregistrer. Si la carte mémoire est pleine, le produit écrasera les fichiers enregistres à partir du premier film de façon circulaire. **Attention :** La fonctionnalité d'enregistrement en boucle peut uniquement être activée si une carte mémoire est insérée.

Intervalle régulier : permet d'enregistrer un intervalle de temps et de relier les images entre elles pour obtenir une vidéo condensée qui nécessite généralement beaucoup de temps. Sélectionnez entre ARRÊT, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et 60 secondes. **Attention :** Ce mode ne permet pas d'enregistrer le son.

WDR (Plage dynamique étendue) : est une technique permettant de traiter l'image dans des conditions de luminosité ou d'étendue de contraste mauvaises ou extrêmes. La plage dynamique étendue peut être réglée sur ARRÊT (par défaut)/MARCHE.

Détection de mouvement: signifie que si le produit détecte des objets animés dans son champ de vision, il commencera automatiquement à enregistrer. Pendant l'enregistrement, en cas d'absence d'objets animés pendant 10 secondes en continu, l'enregistrement se mettra automatiquement en pause. Peut être réglé sur ARRÊT/MARCHE. **2 options sont proposées :**

🇞 Arrêt (par défaut) Marche

→ Accédez au menu Détection de mouvement, sélectionnez « Marche » et revenez à l'écran principal.

→→ L'écran affichera l'icône dans la ligne du haut de l'écran. Si le produit détecte des

objets animés, il commencera automatiquement à enregistrer. Dans la rangée du haut de

l'écran, vous apercevrez un point clignotant rouge •. Le produit arrêtera d'enregistrer si

l'image ne change pas pendant 10 secondes. Lorsque l'image change à nouveau, le produit commencera automatiquement à enregistrer, et un nouveau fichier vidéo sera généré après chaque pause et redémarrage.

Estampille temporelle: si l'estampille temporelle est activée, l'heure s'affiche sur le fichier enregistré.

Capteur G: Cette fonction est principalement utilisée en voiture, tout en conduisant. En cas d'accident, l'appareil démarre automatiquement l'enregistrement. Il y a 4 niveaux (LV1, LV2, LV3 ou LV4) pour sélectionner à quelle importance de l'impact l'appareil devra commencer l'enregistrement.

LV1 : Sensibilité élevée, impact léger, fonctionnement du capteur G (Non recommandé).

LV4 : Sensibilité basse, en cas d'impact important, le capteur G fonctionnera et la vidéo sera verrouillée.

Le réglage par défaut est ARRÊT.

Enregistrement audio: Réglez le microphone sur MARCHE/ARRÊT. Peut être effectué en mode vidéo en appuyant brièvement sur le bouton du bas.

7. Mode photo:

Appuyez longtemps sur le bouton « Menu » pour accéder au mode photo. Voir le chapitre 4. Introduction sur le Menu de fonction.

Mode: Sélectionnez un des modes d'enregistrement à partir du chapitre 5. Mode circulaire (Fisheye) / Panorama: 180/ Panorama 360/ 4 en 1/ 3 en 1/ 2 en 1

Résolution: 12M (Par défaut) / 8M / 5M / 3M

Qualité: Haute (Par défaut) / Moyenne / Normale

Luminosité: -2/-1.7 /-1.3 /-1 / -0.7 / -0.3 / 0 / 0.3 /0.7 / 1 /1.3 / 1.7 / 2

Selfie: ARRÊT (Par défaut) / 3 secondes / 5 secondes / 10 secondes

Photo en rafale: ARRÊT (Par défaut) / Trois prises / Cinq prises / Dix prises / Quitter. Permet de prendre 3, 5 ou 10 photos en continu avant mise en pause automatique.

Estampille temporelle: ARRÊT / Date & Heure (Par défaut) / Date

8. Mode de lecture:

Appuyez longtemps sur le bouton « Menu » pour accéder au mode de lecture. Voir le chapitre 4. Introduction sur le Menu de fonction.

Sélectionner	Normal	Tous les fichiers photo/vidéo pris sont sélectionnés par le
un dossier		mode que vous avez choisi: Normal, Événement, Photo ou
	Événe ment	Mouvement. Vous trouvez soit tous les enregistrements dans un dossier soit les enregistrements triés par date de dossier. En appuyant sur les boutons «OK» (3) et «Haut» (5) ou «Bas»
Supprimer un fichier		 (7), vous parcourez le dossier. Pour modifier la page, utilisez les flèches sur l'écran. Sélectionnez-les à l'aide du bouton «OK» (3). Parcourez le dossier jusqu'à ce que vous trouviez le
	Photo	fichier souhaité.
		Pour voir le dossier (Sélectionner dossier): Appuyez d'abord sur «OK» (3) pour sélectionner le fichier. Appuyez sur
Supprimer un dossiier		«OK» (3), une deuxième fois pour démarrer la lecture de la vidéo.
	Mouve	Pour supprimer le fichier/dossier (effacer fichier/dossier):
	ment	Appuyez d'abord sur le bouton «OK» (3) pour sélectionner le fichier/dossier. Une fenêtre vous demandera si vous souhaitez vraiment supprimer le fichier/dossier. Pour supprimer, appuyez sur le bouton «OK» (3), une deuxième fois. Si vous ne souhaitez pas supprimer le fichier/dossier sélectionné, modifiez à l'aide des boutons «Haut» (5) ou «Bas» (7) pour «Annuler» et appuyez sur le bouton «OK» (3).

9. Paramètres généraux:

À partir de chaque menu (Vidéo, Photo ou Lecture), vous accéderez aux Paramètres généraux en appuyant simplement sur le bouton «Menu» brièvement. Voir le chapitre 4. Introduction sur le Menu de fonction.

Date & Heure: Réglez la date et l'heure à l'aide des boutons «OK» (3) et «Haut» (5) ou «Bas» (7). **Note:** Si vous retirez la batterie ou que la batterie est vide avant de mettre en charge, vous devez à nouveau régler la date et l'heure. Année / Mois / Jour / Heure / Minute/ Format de date.

Économie d'énergie: Passez en mode Économie d'énergie et l'appareil s'éteindra après la période déterminée. ARRÊT / 1 minute / 3 minutes / 5 minutes.

Son des touches: ACTIVE ou DÉSACTIVE le son des touches de l'appareil.

Paramètres de l'écran: Modifie la configuration de l'écran. \rightarrow Activez Économiseur d'écran et sélectionnez la durée : 1 minute, 3 minutes, 5 minutes. L'appareil éteindra l'écran afin d'économiser l'énergie. \rightarrow Activez Tourner l'écran pour faire pivoter l'écran de 180°.

Arrêt différé : ARRÊT (Par défaut) / 30 secondes / 1 minute

Fréquence d'image: Permet de régler la bonne fréquence en fonction de votre emplacement. → Europe (PAL) 50Hz / USA (NTSC) 60Hz.

Format: En appuyant sur YES (OUI), vous formatez la carte MicroSD insérée et supprimez tous les enregistrements/photos sauvegardés sur la carte.

Définit Langues: tchèque / anglais / allemand / français / italien / polonais / espagnol

Informations sur le système: Configuration par défaut / Version du micrologiciel et capacité de la carte MicroSD

10. Connexion WiFi

Cet appareil peut se connecter aux Smartphones Android et iOS via WiFi grâce à l'APP «OTCam360». La connexion s'effectue comme suit:

→ Installez l'APP « OTCam360 » à partir de Google Play Store ou Apple APP store.
 Fonctions de l'APP: ● Utiliser presque toutes les options de la caméra d'action via la télécommande ou la connexion WiFi. ● Voir les images, vidéos et photos prises en temps réel et consulter la gestion du téléchargement de fichiers. ● Distance maximum entre la caméra et le Smartphone d'environ 10m.



 \rightarrow Allumez la caméra d'action. Appuyez sur le bouton « Haut » (5) pour activer la fonction WiFi, l'écran LCD affichera la borne WiFi ainsi que le mot de passe.

SSID: Technaxx360Cam-Wifi ; Mot de passe : 87654321

Note: Le WiFi peut uniquement être activé en mode Photo ou Vidéo.

→→→ Trouvez la borne WiFi de la caméra d'action sur votre Smartphone et saisissez le mot de passe affiché sur l'écran LCD. La caméra se connectera à votre Smartphone via WiFi. **Note:** Ce message s'affichera sous Android: «Souhaitez-vous vous connecter à un autre réseau disponible ? Si vous sélectionnez «Non», vous resterez alors connecté au réseau actuel». Veuillez sélectionner «Non» !

Settings WI-FI		WI-FI
Wi-Fi		Turn on or turn off
Tashnaw/260Cam		Wi-Fi
 Technaxx360Cam 		Wi-Fi+ Or
CHOOSE A NETWORK 3		Intelligentily select WI-FI or mobile data network
+CAM-Pro0744	a (i)	
	·	Technaxx360Cam-Wifi
EdimaxAP0c	a ≈ (i)	
HP-Print-7C-Officej	■ ? (i)	RMA DLINK Disabled
RMA DLINK		WLAN-RMA-TEST
	- • 🕑	Saved, encrypted
sorglosinternet.de	🔒 🤶 🚺	ТХ-30
Tashuanu Mastina		Encrypted
rechnaxx-meeting		EdimaxAP0c
TX-30	∎ ຈ (j)	Encrypted (WPS available)
		Scan Wi-Fi Direct Menu
WLAN-RMA-TEST	â 奈 (i)	\triangleleft \bigcirc \Box
	<u>,</u>	

 \rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow Ouvrez l'APP «OTCam360» sur le Smartphone. La caméra se connectera automatiquement.

Si l'appareil ne se connecte pas automatiquement, appuyez sur le bouton de connexion visible à droite. La caméra va se connecter à votre téléphone et vous verrez l'affichage en direct. Note: Si «liste de la caméra» ne s'affiche pas, appuyez sur le bouton de droite, à droite dans la deuxième image ci-dessous.	Connecter	Ouvrir Liste de la caméra
En appuyant sur le bouton de droite, vous pouvez annuler la connexion entre votre Smartphone et la caméra.		éconnecter











Dossiers (iOS)/ dossiers APP (Android) locaux: Vous trouverez ici les fichiers téléchargés depuis la caméra.

Technaxx360Cam-Wifi: Vous pouvez trouver ici les fichiers enregistrés sur la carte MicroSD. Téléchargez les vidéos/photos sur votre Smartphone en appuyant sur le bouton de téléchargement.





11. Fonctions supplémentaires

Consulter le fichier sur l'ordinateur

Connectez le câble Micro USB (fourni) à l'ordinateur et à la caméra d'action. La mémoire de masse s'ouvrira d'elle-même ou vous devrez l'ouvrir manuellement, pour afficher les fichiers photo/vidéo enregistrés. Si la caméra ne s'est pas activée à l'insertion du câble Micro USB, allumez-la. Un écran bleu apparaîtra. Sélectionnez le mode USB en appuyant sur le bouton «OK» (3). Maintenant, trois dossiers s'afficheront: dossier événement, dossier mouvement et dossier photo. Sélectionnez un dossier et consultez les fichiers correspondants. **Note:** Les vidéos prises manuellement ne sont dans aucun dossier.

HDMI TV-fonction d'affichage (en option)

Connectez le port de la caméra d'action (10) à votre HDTV à l'aide d'un câble Micro HDMI** (**non inclus). Le port d'entrée HDMI de la TV doit être ajusté. Puis, la caméra s'affichera sur la TV avec la résolution maximum 1080p 30ips.

Note: L'écran de la caméra d'action sera noir.

12. Caractéristiques techniques

Capteur CMOS	3MP 1/3" CMOS (AR0330)				
Résolution vidéo	Mode circulaire (Fish-eye) : 1344x1344 30ips / Mode panorama 180:				
	1920x1080 30ips / Mode panorama 360: 2048x416 30ips /				
	Mode-4-en-1: 1280x960 30ips / Mode-3-en-1: 1280x960 30ips /				
	Mode-2-en-1: 1280x960 30ips / Mode-360-VR: 1920x960 30ips				
Qualité de l'image	12M / 8M / 5M / 3M				
Objectif	Objectif panoramique très grand angle 180° (Diamètre d'environ				
	27MM)				
Exposition	-2, -1.7, -1.3, -1, -0.7, -0.3, 0, 0.3, 0.7, 1, 1.3, 1.7, 2				
Équilibrage des blancs Réglage		Réglage a	utomatique		
Mode photo	Prise de vue normale ; retardateur de prise de vue ; prise de vue en				
	rafale				
Mode vidéo	Enregistrement normal ; enregistrement en boucle ; enregistrement				
	avec intervalle de temps ; détection de mouvement ; capteur G				
Modes de lecture	Mode circulaire (Fish-eye), Mode panorama 180°, Mode panorama				
	360, Mode-4-en-1, Mode-3-en-1, Mode-2-en-1, Mode 360° VR.				
Écran	LCD 1,5" (320x240)				
Format d'image	JPEG				
Format vidéo	Format: MP4; Format de compression: H.264				
Raccordement de données		Micro USB2.0, Micro HDMI (en option)			
Mémoire externe	Carte MicroSD** jusqu'à 64Go classe 10 (**non inclus)				
Alimentation/Consommation Co		CC 5V/1A	CC 5V/1A / CC 5V/600mA		
Indicateur LED	Le bleu est l'indicateur d'état, le rouge est l'indicateur de mise en				
	charge				
Microphone & haut-parleur intégrés			Haut-parleur 8 Ω / 1W		

Capteur G ST		ST-LI	ST-LIS3DH			
WIFI Suppo		ort				
Batterie	Ba	terie Lithium-ion rechargeable & remplaçable 900mAh 3,7V / 3,33W				
Temps de charge		~3–4 heures (avec adaptateur électrique CC 5V/1A)				
Temps d'enregistrement		Avec 1080P ~60 minutes				
Langues Anglais,		s, allemand, italien, français, espagnol, polonais, tchèque				
Système d'exploitation		Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 et Mac 10.5 ou supérieur				
Poids & Dimensions (sans boîtier)		s boîtier)	80g (avec batterie) / (L) 4,8 x (l) 4,3 x (H) 5,0cm			
Température de fonctionnement			ement	–10°C à +55°C		
Température de rangement		nt	– 20°C à +70°C			
Étanche Uniquement ave		ement ave	c boîtier étanche, jusqu'à une profondeur de 30m.			
Résistance à l'eau			IP68 (boîtier)			
Contenu de l'embal- lage	FullHD 360° caméra d'action TX-96, Boîtier étanche à l'eau, Autocollant 2x					
	3M, bandes adhésives, 1x fixation arrière, Tissu de nettoyage, Câble de					
	charge Micro USB, Support pour vélo, Socle 1, Socle 2, Câble métallique,					
	Base fixe, Protection, 2x socles pour casque, Ruban, Commutation, Support					
	de commutation 1 et 2 et 3, Manuel d'utilisation					

Avertissements

 N'essayez pas de démonter l'appareil, cela peut entraîner un court-circuit ou même l'endommager.
 Ne faites pas tomber ou ne secouez pas l'appareil, cela peut casser les circuits électroniques ou les pièces mécaniques internes.
 Gardez l'appareil au sec et dans un lieu aéré. Évitez une humidité et une température élevées. De plus, les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive ou aux rayons directs du soleil.

● Éloignez l'appareil des jeunes enfants.● Le appareil sera chaude après une trop longue utilisation. C'est normal. ● Veuillez utiliser les accessoires fournis par notre usine.

CE

Conseils de sécurité et des batteries: Tenir éloigné les enfants des batteries. Si l'enfant avale une batterie, vous rendre immédiatement auprès d'un docteur ou amener l'enfant à l'hôpital! Respecter la polarité (+) et (-) des batteries! Remplacer toujours toutes les batteries. Ne jamais utiliser des batteries neuves et usées, ou des batteries de type différent ensemble. Ne jamais mettre en court-circuit, ne pas ouvrir, déformer ou charger excessivement des batteries! **Risque de blessure!** Ne jamais jeter les batteries dans le feu!! **Risque d'explosion**!



Conseils pour le respect de l'environnement: Matériaux packages sont des matières premières et peuvent être recyclés. Ne pas jeter les appareils ou les batteries usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution (nettoyer avec un chiffon propre). Ne pas utiliser des matériaux dures, à gros grain/des solvants/des agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif nettoyé. **Distributeur:** Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Allemagne