Technaxx®

IP-Telecamera di sicurezza per uso interno i esterno HD TX-24 Manuale dell'utente

Dichiarazione di Conformità possono essere trovate: <u>www.technaxx.de/</u> (sulla barra inferiore "Konformitätserklärung").

Suggerimenti importanti riguardanti i manuali utente: Tutte le lingue del manuale utente sono disponibili nel CD-ROM allegato. (inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, polacco) La versione inglese e tedesca del manuale è disponibile anche in versione cartacea allegata.

Indice: Prima del primo utilizzo, leggere il manuale dell'utente con attenzione.

- 1. Caratteristiche & Descrizione del prodotto & Ulteriori attacchi
- 2. Installazione del software e messa in funzione; Requisiti di hardware

3. Hardware

- 3.1. Contenuti della confezione
- 3.2. Istruzioni per la tutela dell'ambiente
- 3.3. Attenzione!
- 4. Per iniziare (Imparare le funzioni di base per visualizzare e creare un video in LAN e WLAN)
- 4.1. Creare un video da una telecamera in rete locale (LAN)
- 4.2. Impostare la connessione WiFi
- 4.3. Visualizzare la telecamera su Internet (WLAN)
- 4.4. Registrare un nuovo account e aggiungere dispositivi
- 4.5. Menu principale

5. Videosorveglianza (pannello di controllo)

6. Impostazioni generali di sistema

- 6.1. Impostazioni della telecamera in modalità LAN
- 6.1.1. Impostare l'indirizzo IP
- 6.1.2. Impostare la connessione WIFI
- 6.1.3. Impostare il piano di registrazione locale
- 6.1.4. Configurazione scheda MiscroSD
- 6.1.5. Download dei file della scheda MicroSD
- 6.1.6. Segnale di allerta (email)
- 6.1.7. Gruppi

- 6.1.8. Cambiare il nome del dispositivo
- 6.1.9. Connessione tramite modem (PPPOE)
- 6.1.10. Ripristina le impostazioni di fabbrica
- 6.2. Impostazioni della telecamera in modalità WAN
- 6.2.1. Gruppi
- 6.2.2. Cambiare la password di accesso
- 6.2.3. Cambiare il nome della telecamera
- 6.2.4. Ricercare scheda MicroSD
- 6.2.5. Installazione di MY SECURE

7. Impostazioni sul menu principale

- 7.1. Schermo intero
- 7.2. Impostazioni
- 7.2.1. Sistema
- 7.2.2. Video
- 7.2.3. Segnali di allerta locale
- 7.3. Amministrazione del dispositivo
- 7.3.1. Aggiungere un dispositivo
- 7.3.2. Cambiare la password di amministrazione
- 7.3.3. Cambiare la password di visione
- 7.3.4. Cambiare il nome della telecamera
- 7.3.5. Impostare i permessi
- 7.4. Ricerca
- 7.5. Cambiare la password (Password per il login dell'utente)
- 7.6. Registrazioni
- 7.7. Aiuto

8. Domande poste di frequente – FAQ

- 8.1. Ritardo del video
- 8.2. Il cavo LAN non deve essere troppo lungo
- 8.3. Perché non posso vedere l'IP della telecamera in LAN
- 8.4. Perché l'utente può vedere l'IP della telecamera via LAN, ma non può vederlo in WLAN
- 8.5. La qualità dell'immagine non è abbastanza buona
- 8.6. Hai dimenticato la password?
- 8.7. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?
- 8.8. Come posso riavviare in remoto il dispositivo?
- 9. Specifiche tecniche

10. MANUALE DI INSTALLAZIONE per Smartphone Android / IOS

1. Caratteristiche & Descrizione del prodotto & Ulteriori attacchi

- Sensore brilliant di 1/4" CMOS a colori
- Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet
- Funzione allarme, allarme E-mail automatiche con l'immagine
- Collegamento diretto allo Smartphone tramite il QR-code APP
- Scansione QR-code dall'etichetta telecamera produce collegamento immediato
- 36 IR LED e visione notturna a infrarossi fino a 20m
- Supporta schede di memoria MicroSD fino a 32GB
- Formato di compressione video: H.264 720p Multi Stream
- Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n
- Ulteriori attacchi per il collegamento di dispositivi esterni di allarme



IR–LED	LED-IR	Power line	Linea elettrica
Lens	Obiettivo	Audio in	Entrata audio
IR-Sensor	Sensore-IR	Audio out	Uscita audio
QR code label	Etichetta del codice QR	Reset	Reset
WiFi antenna	Antenna Wifi	Alarm	Allarme
		LAN port	Porta LAN
		WLAN port	Porta WLAN

Ulteriori attacchi

Questa telecamera di sicurezza esterna è provvista di funzione d'allarme che può essere collegata ad accessori di allarme esterno come rilevatori di movimento, sirene ecc. Da notare che gli accessori di allarme non (!) sono inclusi nel contenuto del pacco. Gli accessori devono essere collegati a un alimentatore da 5-12V DC / Max. 300mA.



NC (normalmente chiuso) NA (normalmente aperto)

2. Installazione del software e messa in funzione

Requisiti Windows: WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Requisiti di hardware

- 1GB RAM e 2 Core CPU per 1 sola telecamera
- 2GB RAM e i3 o successivi simultaneamente per 4 telecamere

• NOTE: Non ha importanza quante telecamere si vogliono collegare, questo software non richiede un GPU (processore grafico)

Inserire il CD del software nel lettore del PC (o scaricare il software da questo indirizzo: http://www.technaxx.de/support

j∰ Setup - I y Secure		Aprire il CD e
	Welcome to the My Secure Setup Wizard	avviare ii programma " My Secure.exe"
	This will install My Secure on your computer.	
	It is recommended that you close all other applications before continuing.	12
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	My Saeme
		Continuare facendo clic su "Next" finché non sono terminati i passi successivi.
	Next > Cancel	

ji Setup - Ly Secure Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	Dopo installazione finita, fare sull'icona	che è clic "My
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing My Secure, then click Next. Additional icons: Create a desktop icon	Secure" eseguire software mostrato.	per il come
	ay Saewa	
< <u>Back</u> <u>N</u> ext > Cancel		



3. Hardware

X

3.1. Contenuti della confezione: Telecamera di sicurezza per uso interno i esterno HD TX-24, Alimentatore, Cavo di rete, Antenna e cappello rosso della antenna, Staffe e viti, CD di installazione, Manuale dell'utente (inglese e tedesco versione cartacea + tutte le altre lingue su CD-ROM)

3.2. Istruzioni per la tutela dell'ambiente

Non smaltire dispositivi vecchi nei rifiuti domestici. **Pulizia:** Proteggere il dispositivo da contaminazione e inquinamento. Pulire il dispositivo solo con un panno morbido o tendaggio, evitare l'utilizzo di materiali ruvidi o a grana grossa. NON usare solventi o altri detergenti aggressivi. Asciugare il dispositivo dopo la pulizia. **Distributore: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany**

3.3. Attenzione !

Questo prodotto può essere adoperato solo con l'adattatore fornito. Non immagazzinare o usare l'adattatore all'esterno e non adoperare il caricatore con le mani umide o bagnate. Rimuovere sempre l'adattatore dalla presa se il prodotto non è in uso. Non aprire mai il dispositivo di base da soli. I singoli componenti del dispositivo di base non devono essere disassemblati, riparati o modificati. Staccare la spina dal dispositivo prima di pulirlo o di effettuare manutenzione o collegare degli accessori.

4. Per iniziare (Imparare le funzioni di base per visualizzare e creare un video in LAN e WLAN)

4.1. Creare un video da una telecamera in rete locale (LAN)

Assicurarsi che la telecamera sia collegata all'alimentatore e connessa al router tramite un cavo LAN. Avviare **"My secure"** e fare clic su "LAN" nella lista a destra, quindi fare clic col tasto destro nell'area vuota, si aprirà un menu simile a quello dell'immagine, selezionare "Refresh" per ottenere la lista delle telecamere in LAN. Se è presente una telecamera, fare doppio clic sul numero identificativo della telecamera per visualizzare il video in tempo reale. Se si visualizza un errore come "richiesta video fallita!", consultare le FAQ.



4.2. Impostare la connessione WIFI



(a) Fare clic con il tasto destro del mouse е si visualizzerà il numero identificativo del dispositivo mostrato nella LAN.

Selezionare quindi " Set WIFI connection" sul menu visualizzato.

(b) Impostare SSID (nome del router wireless) / Password

(1) Abilitare "Start WiFi setting".

(2) Fare clic su "Scan" per scegliere la connessione WIFI "Network name [SSID" (è il nome del suo router wireless);

(3) Wireless Security Type (Tipo di sicurezza wireless) e Data Encryption (Crittografia dati) verranno selezionate automaticamente dopo aver selezionato il nome di rete (SSID). Si prega di non fare modifiche manuali in questa sezione!

(4) Inserire la "Password" della connessione WIFI e fare clic su "OK" per salvare.

Start WiFi setting		Dopo aver salvato
vetwork name (SSID): 0	Kiaopang Y Scan	impostazioni de
Wireless security type:	WPA2-PSK	WIFI la telecamera
Data encryption:	AES	riaccenderà in mo
Password:	******	automatico e quind
		può rimuovere il ca
⊙ DHCP		LAN e la telecamera
◯ Fixed IP address		avvia dopo 1-2 mir
IP address:	192 . 168 . 2 . 101	telecamera in BLU
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0	LAN.
Gateway address:	192 . 168 . 2 . 6	
Preferred DNS server:	192 . 168 . 2 . 6	
Alternate DNS server:		

4.3. Visualizzare la telecamera su Internet (WLAN)

Fare clic su "Login" nell'area della lista principale sulla destra, inserire "User Name" (ID Cam/Utente) e "password" e fare clic sul pulsante "Login". Il nome utente e la password si trovano sull'etichetta della videocamera (vedere figura sotto). Il nome utente è: ID Cam/Utente, e la password è: Login Password.



4.4. Registrare un nuovo account e aggiungere dispositivi

Se si hanno molte videocamere, si può registrare un nuovo account e aggiungere tutte le videocamere nello stesso account. In questo caso, inserire il codice di accesso di 4 cifre.

(1) Fare clic su "Register" e inserire il nome utente / la password /l'email.



(2) Fare il login tramite il nuovo account.



(3) Fare clic col tasto destro sull'area vuota ①, selezionare "Add device" ② sulla finestra di pop up e inserire il nome della telecamera / il numero identificativo della telecamera / la password di accesso ③ (si trova sull'etichetta della telecamera).

admin Logout LAN WAN E324222	admin Logout LAN WAN E324222 Add device 2 View all the devices in this group Create a group Remove a group Change the group name	admin Logout
	Add device Device alias: Device ID: E321901 Access code: * OK Cancel	$(\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) (\bigcirc) $

(4) Fare doppio clic sul nome della telecamera per visualizzare il video



Attenzione: quando la luce della videocamera è ROSSA, significa che l'apparecchio è in uso!

4.5. Menu principale







Schermointero:Visualizzaivideoaschermo intero.

System Video Alarm Net	×	(2)
When closing the main window O Minimize the software to the status bar When exit the software Ask confirmation	• Exit the software	Impostazioni: Imposta il sistema, il video, l'allarme locale, le allerte, la rete.
Show Windows system tray icon	O Hide Windows system tray icon	(a) Sistema: Impostara il programma,
Use smooth 3D transition	Software restart required Check for updates now	la lingua, l'opzione 3D, le notifiche, e l'aggiorna- mento.
Set program language to	Software restart required	Si prega di attivare l'opzione 3D quando si
	OK Cancel	zoom digitale!

(b) Video: Impostare la cartella per le registrazioni video e le immagini / durata allarme

✓ Loop recording	Keep space over: 2 GB
aptured files will be saved in this folder:	GB

(c) Allerte dell'allarme locale: Impostare l'orario di registrazione / la lunghezza di registrazione / la suoneria dell'allarme.

Setti	ings m Video Alarm	Net	-	-	-	-
Alar	rm notification set Alarm notification t	ings ime tification	10	sec		
	Alarm recording t	ime				
	Alarm capture	(On average,	, one picture	per second is	saved)	
					OK	Cancel

Ē

(d) Rete: Di solito viene usato per delle prove di sviluppo. Non modificare nulla.

Type:	IP:	Port:
User:	Password:	
Connect		
Type:	IP:	Port:
Default	✓	
Local		
UDP port:	TCP port:	UPNP:
		Close 💌
Network operator		
Auto	*	

(3) Amministrazione del dispositivo: Add device / cambiare password /

Server management	×
Device management	
- Device list	
E25002552	Add device
	Change password
	Change access code
	Change device alias
	Micro SD card video config
	Network service provider
	Device restart
- Sharing permissions	
User name	level Add permission
	Change permission
	Delete permission
Add device Aggiungere un'altra telecamera a questo ccount. Questo account otterrà l'autorità i amministratore.	Device alias:
change password cambiare la password di amministrazione el dispositivo.	Change Password Device ID: E25002552 New password: Verify password: Concel

(C) Change access code	
Combiare il codice di concese del	Change access code
diapositivo (possword di visiono)	Device ID:
dispositivo (password di visione).	E25002552
	New access code:
	*
	Verify access code:
	*
	Access permission:
	Allow access
	OK Cancel
-	
(d) Change device alias	🕤 Change device alias 🔀
Cambiare il nome del dispositivo.	Device ID:
	E25002552
	, Device alias
	OK Cancel
(e) Device restart	
Riavviare il dispositivo in remoto	
	Add user permissions
	User name:
p	E25002552 Search
(f) Add Permission	Set permission level:
Impostare i permessi	No right
	User name User alias
	E25002552
	Add Cancel



Riproduzione: Riproduzione del video sul computer.



Attenzione:

Premere 2x sul file che si desidera guardare. La finestra si apre (vedi a sinistra). Premere con il tasto destro del mouse sul display della finestre e dopo questo è possibile utilizzare I pulsanti visualizzati sulla barra in basso.



Cambiare la password: Cambiare la password del login.

🕒 Change login password
Old login password:
New login password:
Verify login password:
OK Cancel



Registrazioni: Verifica le registrazioni del sistema.

System	Video	🖌 List	PTZ		Parameter
User:	Device:	Time:	Alarm		
		2014- 8-	1 V Clear		
Time	User	Device	Description	Remarks	~
2014-08-01 10:11:34	615514401		Login		
2014-08-01 10:09:31			System startup		
2014-08-01 09:29:49		E25002551	Close video		
2014-08-01 09:29:49			System termina		
2014-08-01 09:29:02		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:28:38		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:28:09		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:27:27		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:27:06		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:26:03		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:25:31		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:25:06		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:24:47		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:24:25		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:23:30	admin		Logout		
2014-08-01 09:22:37		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:22:02		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:21:29		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:21:06		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:20:46		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:19:59		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:18:17		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:17:19		E25002551	Alarm sensitivity		
2014-08-01 09:16:51		E25002551	Alarm sensitivity		~



Domande e risposte sul software.



5. Videosorveglianza (pannello di controllo)

Impostare la sensibilità dell'allarme e impostare l'area (premere il pulsante sinistro e muovere per impostare l'area)



- (9) Anoramica orizzontale (ON/OFF): Imposta la rotazione in orizzontale
 (10) Imposta la rotazione in verticale
 (11) Imposta la posizione preimpostata: Richiama le impostazioni telecamera (1-8)
 (12) Impostare la posizione preimpostata: Richiama le impostazioni della telecamera.((1-8)
- (13) Impostare velocità PTZ: Imposta la velocità di rotazione della telecamera (1-10, 10 è il più veloce)





(16) Imposta wireless: Abilita "Start WIFI setting", poi fai clic su "Scan" per cercare il segnale del router wireless e seleziona il nome corretto del router wireless, quindi inserisci la password. Quindi premere OK.

Dopo aver impostato la WIFI, la telecamera si riavvierà in automatico in 1-2 minuti.

Jetwork name (SSID): U	xiaopa	ng				~	5	can	
Vireless security type:	WPA2-	PSK				~			
Data encryption:	AES					~			
Password:	*****		***						
● DHCP									
◯ Fixed IP address									
IP address:	192		168	÷	2	101			
Subnet mask:	255		255		255				
Gateway address:	192		168		2	6			
Preferred DNS server:	192		168	÷	2	6			



(17) Registrazioni dell'allarme:

Le registrazioni dell'allarme della telecamera



(18) Impostazioni: Impostare le proprietà del dispositivo

Impostazioni generali di sistema 6.

6.1. Impostazioni della telecamera in modalità LAN



Chiudi H.264/MPEG4 Chiudi Sub Stream Chiudi tutti i video in questo

6.1.1. Impostare l'indirizzo IP

OHCP						
O Fixed IP address	3					
IP address:		192	. 168	. 2		104
Subnet mask:		255	. 255	. 25	5.	0
Gateway addres	s:	192	. 168	. 2		6
Preferred DNS se	erver:	192	. 168	. 2		6
Mac address:		04:75	:F5:1	7:B3:	5E	
LAN port:	5000		(50	000 ~	100	00)
Network operato	r Auto					~
Only use the de Device status Login successful	vice in the LA	N	ĸ	חר	Са	ncel
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup W/FI Start WFI setung	vice in the LA	0	ĸ		Ca	ncel
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup WFI Start WFI setting letwork name (SSID):	DANIEL-PC	N O Network	ĸ		Ca	ncel
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup WFI Start WFI setting letwork name (SSID): Vireless security type:	D DANIEL-PC 1 WPA-PSK	N O	ĸ		Ca	ncel Scan
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup WFi Start WFi setting letwork name (SSD): Ureless security type: lata encryption:	0 DANIEL-PC (WPA-PSK AES	N O	K		Ca	ncel
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup WF1 Start WF1 setting tetwork name (SSID): Ureless security type: hata encryption: Password:	0 DANIEL-PC_1 0 DANIEL-PC_1 0 WPA-PSK AES ************************************	N O	K		Ca	ncel Scan
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup WFI Start WFI setting letwork name (SSID): Urreless security type: vata encryption: Pasword: OHCP Fixed IP address	D DMIELPC [WPA-PSK AE5 Exercise Exercise	O Network	K		Ca	Scan
Only use the der Device status Login successful E25002551 Setup W/Fi Start W/Fi setting letwork name (SSID): U vireless security type: vata encryption: aessword: O DFCP Fixed IP address IP address:	D DAME: FC WPA-PSK AES Image: Participan state Image: Participan state Image: Participan state Image: Participan state	N C	К	 112 	Ca	Scan
Only use the der Device status Login successful Start WFI setting letwork name (SSID): Uverass security type: bate encryption: Password: O Fice Fixed IP address IP address: Subnet mask:	0 DANIELPC WPA-PSK AES 255 : :	N Network	К 2 .	▼ ▼ 112 0	Ca	Scan
Only use the der Device status Login successful Start WFI setting letwork name (SSID): Uverass security type: Data encryption: Password: O Fice Fixed IP address IP address: Subnet mask: Gateway address:	D DMMELPE (V VPA-PSK AES	N Network 168 . 255 .	2 . 255 .	 ✓ ✓		ncel Scan

Le impostazioni di fabbrica della telecamera è DHCP. La telecamera ottiene in automatico l'indirizzo IP dal router di rete. È un modo semplice per l'utente normale che non conosce come impostare un indirizzo IP in manuale.

6.1.2. Impostare una connessione WIFI (cf. 4.2. connessione WIFI)

Abilita "Start WIFI setting", poi fai clic su "Scan" per cercare il segnale del router wireless e seleziona il nome corretto del router wireless, quindi inserisci la password. Ecco altri cambiamenti! Quindi premere OK.

6.1.3. Impostare il piano di registrazione locale

Impostare il piano di registrazione locale, il software registrerà in automatico il piano della telecamere sul computer dopo aver acceso il **My Secure**, come mostrato in basso. Abilitare "7 x 24" per registrare tutti i giorni dalla domenica a lunedì. Fare clic su "Add" per selezionare il giorno e impostare l'orario di inizio e fine della registrazione video. Fare su su "Apply" per salvare le impostazioni attuali del piano di registrazione.

onday uesday	Start time	End time	Start time	2:	End time:	
ednesday tursday iday aturday			24 ho	urs	Add Car	cel
24/7 (Add	ear Remove all Appl	y Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday	Schedule 22500255	End time 15:36:29	
			Saturday			

6.1.4. Configurazione scheda MicroSD

Spegnere la telecamera e inserire la scheda MicroSD, quindi riaccendere la telecamera dopo il riavvio. Formattare prima la scheda MicroSD. Non togliere o inserire la scheda quando la telecamera è in funzione.

SD card capacity:	
l otal capacity(MB): 0 MB	
Used capacity(MB): 0 MB	Remaining capacity(MB): 0 MB
Recording configuration	SD card backup
Video motion detection alarm recording	Protocol FTP
External input alarm recording	Server
Start automatic recording	Port 21
Auto cycle recording	User
Voice recording	Password
Video Settings: Sub stream	
Video partition size(MB): 200	* SD card doesn't support hot swapping!

Inserire una scheda di memoria
MicroSD: (1) Formattazione di una scheda MicroSD* (*non in dotazione) in
Windows con FAT32.
(2) Rimuovere le 4 viti sul lato posteriore della videocamera.
(3) Estrarre leggermente la parte posteriore della macchina, per vedere lo slot della scheda MicroSD (che fa parte nel componente).
(4) Inserire la scheda microSD nello slot

(nella parte posteriore della videocamera).

(5) Premere la parte posteriore della fotocamera nell'alloggiamento e fissarla con le 4 viti.

Video motion detection alarm recording

La telecamera registra in automatico i video sulla scheda MicroSD quando c'è un allarme di movimento.

External input alarm recording La telecamera registra in automatico i video sulla scheda MicroSD quando il sensore esterno della telecamera suona l'allarme.

E Start automatic recording La telecamera continua a registrare in automatico dopo il riavvio.

Recording coverage automatically cycle La telecamera sovrascrive i vecchi file video quando la scheda MicroSD è piena.

Voice recording

La telecamera registra l'audio nella scheda MicroSD.

Video Settings:

Sub stream 🔻

Selezionare la registrazione del flusso video

Video partition size(MB)	
Impostare la grandezza del file video.	

SD card backup)
Protocol	FTP 💌
Server	
Port	21
User	
Password	
SD card doesn't	support hot swapping!
Format SD card	OK Cancel

Impostare il caricamento del video sul server FTP. Il server FTP può essere utile solo quando la scheda MicroSD è stata inserita.

6.1.5. Download del file della scheda MIcroSD

Fare clic su "Search" per cercare i file video sulla scheda MicroSD. Fare doppio clic sul file da scaricare, doppio clic sul file da riprodurre dopo il download.



6.1.6. Segnale di allerta (email)

🕞 E25002551 E-mail alerts 🔀	Ab di
Motion detection	im
Ignore SD card failure	Rie
E-mail alerts	di
Receiver E-mail: Peterdvr2012@gmail	"O
Sender E-mail: Peterdvr2012@gmail	au all'
SMTP server: smtp.gmail	ese
SMTP port: 587	58
SMTP user name: Peterdvr2012@gmail	l I Im
SMTP password: *****	imi
Alarm pictures	
Data encryption: USE_SSL V Test	Cri
Clear OK Cancel	for

Abilitare prima la funzione dell'allarme di movimento della telecamera prima di impostare il segnale di allerta per email.

Riempire gli spazi bianchi della finestra di pop up in basso, quindi fare clic su "OK". Il dispositivo scatterà in automatico delle foto e le invierà all'indirizzo email impostato. (Per esempio: la porta SMTP per Gmail è 587; Yahoo è 465).

Immagini dell'allarme: quantità di immagini che si vuole far scattare dalla telecamera.

Criptare i dati: l'impostazione del formato per criptare i dati dipende dal fornitore del servizio email. (Gmail usa TLS: Yahoo usa SSL)



6.1.7. Gruppi

(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Crea un gruppo". Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop up.

New group	×
Group name:	
I	
	OK Cancel

(2) Cancella un Gruppo: fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.

(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

6.1.8. Cambiare il nome del dispositivo (dispositivo-alias

Selezionare un nome facile da ricordare per la telecamera LAN. Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambiare il nome del dispositivo" per impostare un nuovo nome alla telecamera, come mostrato.

6.1.9. Connessione tramite modem (PPPOE)

Fare clic destro sul numero identifica-Tivo della telecamera e selezionare "Connessione tramite modem [PPPOE]". Inserire il nome utente e la password di internet, quindi fare clic su "OK" per salvare.

6.1.10. Ripristinare le impostazioni di

fabbrica: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Restore the default setting", come mostrato:

NOTE: la password del login, la password di visione e i parametri del dispositivo come il sistema della telecamera, la lingua, i parametri video, saranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica. Tutte le impostazioni salvate in precedenza saranno perse.

Il responsabile del dispositivo non tornerà alle impostazioni di fabbrica.



6.2. Impostazioni della telecamera in modalità WLAN

Effettuare il login nel monitor **My Secure** tramite il numero identificativo della telecamera (o un nuovo account registrato) e inserire la password.

lettore H.264/MPEG4

- → (qualità migliore dell'immagine)
- . Lettore Sub-Stream
- → (qualità normale dell'immagine)
- . Chiudere H.264/MPEG4
- . Chiudere Sub Stream



6.2.1. Gruppi

(1) Creare un Gruppo: Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Crea un gruppo". Introdurre un nome per il gruppo nell'interfaccia di pop up.

🔿 New group	×
Group name:	
	OK Cancel

(2) Cancella un Gruppo: Fare clic destro sul nome del gruppo e fare clic su "Cancella gruppo" per visualizzare la finestra di pop up.

(3) Aggiungere la telecamere al proprio gruppo: Selezionare il numero identificativo della telecamera, tenere premuto in basso il pulsante sinistro per trascinare la telecamera nel gruppo, quindi rilasciare il pulsante sinistro del mouse.

6.2.2. Cambiare la password di accesso

Dopo aver effettuato il login, fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambia il codice di accesso".

💿 Change access code 🛛 🗙
Device ID:
E25002552
New access code:
Verify access code:
OK Cancel

6.2.3. Cambia il nome della dispositivo (dispositivo-alias)

Selezionare un nome facile da ricordare per la telecamera LAN. Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare "Cambiare il nome del dispositivo" per impostare un nuovo nome alla telecamera, come mostrato.

Device "E327546" rename	<
Please enter a new name:	
OK Cancel	

6.2.4. Ricercare scheda MicroSD

(a) Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera e selezionare la "Ricerca scheda MicroSD".

(b) Fare clic su "Search" per ottenere le directory dei file della scheda MicroSD.

(c) Fare doppio clic sul file per scaricarlo. Si possono scaricare al massimo 3 file nello stesso tempo.



6.2.5. Installazione di MY SECURE

Diversi tipi di software possono essere usati nella telecamera IP:

(1) My Secure: per gli utenti di PC Windows



(2) My Secure: per gli utenti di smartphone come Android e iPhone.

Gli utenti possono usare i diversi software illustrati sopra per vedere i video da una telecamera IP.

NOTA: le modifiche su una telecamera IP attraverso differenti software sono simultanei. Per prevenire confusioni tra le modifiche su diversi dispositivi, consigliamo a ogni utente di registrare un account per la sola amministrazione di sorveglianza.

(3) Codice QR: Oltre a fare login con il numero identificativo e la password sull'etichetta, gli utenti possono anche fare login in automatico scansionando il codice QR sull'etichetta. Dopo aver fatto clic su "Scansiona il codice QR" sullo Smartphone, la scansione del numero identificativo e la password si immettono in automatico. Una volta che la scansione è corretta e terminata, il video in tempo reale si mostrerà in automatico tramite il telefono.



7.1. Schermo intero



I video in tempo reale nel software saranno a schermo intero dopo aver fatto clic su "schermo intero". Per uscire dallo schermo intero, fare clic sul pulsante sullo schermo nell'angolo in alto a destra o "Esc" sulla tastiera.

7.2. Impostazioni



In "Impostazioni", l'utente può impostare il sistema, i video, gli allarmi locali e la rete.

7.2.1. System

System Video Alarm Net	×	L'utente può impostare il "When closing the main window", "Exit
When closing the main window Minimize the software to the status bar When exit the software Ask confirmation Image: Notifications Show Windows system tray icon Hide Window	vare cords	software", "Notification", "3D option", "System Upgrade" e "Set program languages" da questa pagina.
3D option Use smooth 3D transition Software restart Update Automatic update	t required	Si ricorda che le "3D option" e "Set program languages to" saranno attivate dopo il riavvio del
Set program language to English Software restar	trequired	software.
(OK Cancel	

7.2.2. Video

Hier den Standardordner für Erfassung und Videoaufzeichnung einstellen.

Default folder				
Recorded files will be saved	n this folder:	Available size	_ <u>+</u>	
C:\video\		42.00 GB		
				-
Loop recording		Keep space over:	2 G	в
- 10 m - 1- 1-	e.u.			
captured files will be saved in thi	s tolder:			
C: (video (MOIVHie)] [Open file dire	ectory
		-		

Il nuovo file video sovrascriverà la vecchia registrazione impostando "Registrazione a loop" se lo spazio nell'hard disk non è abbastanza per contenere altri video. L'utente può assegnare lo spazio minimo da lasciare disponibile nell'hard disk del PC impostando "Lascia spazio" (L'impostazione di fabbrica del software è di 2GB). "Orario allarme" rappresenta la durata per la quale viene visualizzato il messaggio "Allarme dispositivo" nell'angolo in alto a sinistra quando viene attivato l'allarme di movimento. "Cancella registrazione", "Cancella i file immagine" e "Cancella la lista dei login" può essere anche effettuata da questa pagina.

7.2.3. Allerte dell'allarme locale

Prima di impostare le allerte dell'allarme locale, completa le impostazioni nell'area di rilevazione di movimento. Per imparare come impostare l'area di rilevazione di movimento, fare riferimento al capitolo numero 5 "videosorveglianza" (8) area di rilevazione di movimento "

	laic
Settings	scegli
System Video Alarm Net	mostra
Alarm notification settings	Lista
Alarm notification time 10 sec	casell
Alarm audio notification	dell'al
	a reg
Alarm recording time	l'orario
30 sec	Cattur
Alarm capture	casell
5 sec (On average, one picture per second is saved)	foto e
	Suone
	la cas
	Fare
OK Cancel	impos

Fare clic su " Impostazioni" е ere "Local Alarm Alerts", come ato. degli allarmi locali: spunta la imposta la "durata а е larme". La telecamera inizierà istrare dopo aver raggiunto o impostato a allarme locale: spunta la a e scegli l'intervallo tra una l'altra. eria dell'allarme locale: spunta ella per impostare la suoneria clic su OK per confermare le stazioni.

7.3. Amministrazione del dispositivo

La funzione di amministrazione del dispositivo è utilizzata per amministrare i permessi per i diversi dispositivi e i diversi utenti. Prima di avviare l'amministrazione del dispositivo, assicurarsi di aver effettuato il login con il suo account con il quale si è registrato.

7.3.1. Aggiungere il dispositivo

Entrata:

Nome del dispositivo Numero identificativo Password di amministrazione Password di visione Impostare i permessi di visione



S Add device	NOT fabb
Device alias:	equi codi
	QR.
Device ID:	
	L'am
E25002552 × *	telec
Password:	sull'e
	di ar
*	se
Access permission:	Am "Am
Allow access	pass
OK Cancel	pass prod
	lam

NOTA: La password di amministrazione di fabbrica e la password di visione di fabbrica equivalgono alla password di login e al codice di accesso sull'etichetta del codice QR.

IMPORTANTE:

nministratore di fabbrica (Utente) della camera è il Cam ID / User situato etichetta della telecamera. La posizione nministratore cambierà a un altro utente altri utenti potranno fare clic nel ministrazione dispositivo" con la corretta word di amministrazione (Login/ word sull'etichetta del codice QR del lotto). Un utente può essere ministratore di più dispositivi.

Se l'utente dimentica la password, fare clic sul pulsante di ripristino (Fare riferimento alla sezione 6.1.10. "Ripristinare le impostazioni di fabbrica") e la password tornerà alla password originale.

Server management Device management Device list E25002552 Change Password Device ID: E25002552 New password: [Verify password: [Verify password: [OK	Add device Change password Change password Change password change password change password change password t t Cancel	Inserire la nuova password di amministrazione (la stessa della password del login nell'etichetta del codice QR) La nuova password prenderà il posto della password del login del dispositivo sull'etichetta del codice QR.
User name level	Add permission	
	Change permission	
	Delete permission	

7.3.2. Cambiare la password di amministrazione

Server management Device list E25002552 Add device or Device Ib: E25002552 Add device or Device ID: E25002552 New access code: voider t Verify access code: *	 Inserire la nuova password di visione (la stessa del codice di accesso nell'etichetta del codice QR) e impostare i permessi di visione. La nuova password prenderà il posto della password del codice di accesso sull'etichetta del codice QR.
Access permission:	

7.3.3. Cambiare la password di visione

7.3.4. Cambiare il nome della telecamera (camera-alias)

Impostare un nome facile da ricordare per la telecamera.

🕞 Change device alias 🔀
Device ID:
E25002552
Device alias:
OK Cancel

7.3.5. Impostazione di autorizzazioni

E /500 /55 /		
E23002332		Add device
		Change password
		Change access code
		Change device alias
		Micro SD card video config
		Network service provider
		Device restart
Sharing permission	15	
Sharing permission	15	Add permission
Sharing permission User name E25002552	15 level 3	Add permission Change permission

Questa telecamera è privata e protetta, per limitare l'attività all'utente registrato.

L'amministrazione può assegnare diversi livelli di permessi per differenti utenti.

Per impostare i permessi per differenti utenti, seguire le indicazioni in basso. **Aggiungere permessi:** Inserire il nome utente e fare cerca, quindi selezionare il nome utente e impostare i livelli di permessi.

Jser name:		Search	User name: E25002552		Search
et permission leve No right	:	~	Set permission level Allow access	:	~
User name	User alias		User name (E25002552	User alias	

Cambiare i permessi: Selezionare il nome utente e fare clic su "Change Permission", quindi selezionare il livello tramite "Nessun diritto", "Allow watch", "Permetti di vedere e di registrare" e "Permetti di vedere, registrare e gestire".

Nessun diritto: Gli utenti non sono autorizzati a visualizzare video in tempo reale, a meno che non si conosce la password di visione.

Permetti di vedere: Gli utenti hanno il permesso di vedere i video in tempo reale.

Permetti di vedere e registrare: Gli utenti hanno il permesso di vedere, di catturare e di registrare video in tempo reale.

Permetti di vedere, registrare e gestire:

Gli utenti hanno il permesso di vedere video in tempo reale, di catturare e di registrare video in tempo reale, oltre a cambiare le impostazioni di sistema al controllo PTZ.



Cancella permesso:

Se il nome utente viene cancellato, l'utente potrà avere il permesso di vedere la telecamera IP se l'utente conosce la password di visione (codice di accesso).



7.4. Ricerca

I video vengono visualizzati in ordine di registrazione sul computer locale, fare doppio clic sul file video per la riproduzione.

NOTA: La riproduzione video supporta la pausa, rallentatore, avanti veloce, sposta la barra di avanzamento e altre operazioni.

7.5. Cambio della password (Password per effettuare il login utente)

Una volta effettuato il login, si può fare clic sul pulsante "Cambia Password" sulla barra del menu, finestra di pop up, inserire la password del login originale e la nuova password.



Change login password 🗙	l
Old login password:	
New login password:	
Verify login password:	
OK Cancel	

7.6. Registrazioni

L'utente può controllare lo storico delle registrazioni facendo clic sulla icona "LOG".

7.7. Aiuto

L'utente può controllare il manuale utente dal formato HTML facendo clic sulla icona di "Aiuto" sul menu in alto a sinistra.

System V	Video	List	[₩] PTZ	Parameter
User:	Device:	Time:	🗹 Alarm	
		2014- 7-3	1 V Clear	
Time	User	Device	Description	Remarks
2014-07-31 14:49:49		E25002551	Open video	
2014-07-31 14:43:26	221666970		Login	
2014-07-31 14:40:40		E25002551	Close video	
2014-07-31 14:32:48		E25002551	Open video	
2014-07-31 13:55:46			System startup	
2014-07-31 13:55:44			System termina	
2014-07-31 13:55:33			System startup	
2014-07-31 13:55:31			System termina	
2014-07-31 13:53:39			System startup	

8. FAQ (Domande poste di frequente)

8.1. Ritardo del video

Ci sono tre fattori che possono causare un ritardo del video: velocità di caricamento, velocità di download del PC e la risoluzione dell'immagine. Se il problema si presenta sul PC client, di solito, si può fare clic su "Impostazioni" come si vede in basso e regolare la risoluzione a QVGA (320 x 240). Se ancora non funziona, controllare gli altri due fattori.

	Device Properties V2.0.820 Color space:
	Sharpness: Hue: Brightness:
	35 💙
	Saturation: Contrast: Exposure:
	35 💙 35 💙
	Video Settings:
	Resolution: Frame rate: Video Frequency:
	1280 x 720 💙 25 🛛 VAL(50) 💙
	Data Rate(kB): Rate CBR
and the second sec	Alarm Management:
(Tel)	Alarm sensitivity: Close 🗸
	Sound detection sensitivity:
	Restore Defaults Apply Close

8.2. Il cavo LAN non deve essere troppo lungo

Se il cavo di rete è troppo lungo, il segnale sarà indebolito e ci sarà una disconnessione. Qualsiasi problema di rete nel PC client o nella telecamera IP provocherà una sconnessione del video.

8.3. Perché non posso vedere l'IP della telecamera in LAN

1. Controllare se il cavo di rete è stato disconnesso.

2. Fare clic destro sul dispositivo LAN e selezionare "Impostare l'indirizzo IP" come mostrato in basso. Di solito il dispositivo ottiene in automatico un indirizzo IP, se ciò non accade, impostare manualmente un identico indirizzo IP di subnet per il device.

8.4. Perché l'utente può vedere l'IP della telecamera via LAN, ma non può vederlo in WLAN

Quando la telecamera può essere vista in LAN, ma non in WLAN, di solito è perché il dispositivo ha ottenuto un indirizzo IP sbagliato. Provare a regolare DHCP per il dispositivo

8.5. La qualità dell'immagine non è abbastanza buona

Tutti i parametri della telecamera mantengono i valori delle impostazioni di fabbrica, ma non tutti i parametri sono adeguati per delle occasioni speciali.

L'impostazione di fabbrica fa riferimento a un ambiente di prova. Gli utenti possono regolare i parametri secondo il loro ambiente per ottenere un buon video. Si possono regolare i parametri come la risoluzione per ottenere una migliore qualità dell'immagine secondo i suoi requisiti.

stanza	buona	a	
Device Properties	s V2.0.820	_	
Color space: Sharpness:	Hue:	Brightne	255:
Saturation:	Contrast: 35	Exposu	re:
Video Settings: Resolution:	Frame rate:	Video	Frequency:
Data Rate(kB):	Rate	CBR 💌	,
Alarm Management:			
Sound detection ser	nsitivity:	Clos	e 💌

Set the IP address V2.0.820

IP address information O DHCP Fixed IP address

IP address:

Subnet mask:

Mac address:

LAN port:

Device status Login successful

Gateway address:

Network operator Auto

Only use the device in the LAN

×

~

192 . 168 . 2 . 104

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 2 . 6

04:75:F5:17:B3:5E

5000 (5000 ~ 10000)

OK Cancel

Preferred DNS server: 192 . 168 . 2 . 6

8.6. Hai dimenticato la password?

Se hai dimenticato la password di login con cui ti sei registrato, fai clic su "Forgot Password". Inserisci il nome utente e <u>l'indirizzo email con cui ti sei registrato</u>. Il server invierà una password alla tua email. Quindi usa la nuova password per effettuare il login

	_ 8 X
Forgot password	Login Register
User name:	LAN WAN
csstditipc E-mail: peterdvr2012@gmail.com OK Cancel	User name: E306082 Password: Forgot password? Auto login Save password Login Guest

login.

Controlla la tua email



8.7. Come posso ripristinare le impostazioni di fabbrica?

2	7	p2pcameraservice	•	Your	p2pcamera account password
(011	r n2	ncamera account	nassi	word	
Bill pi	2pcame	eraservice	pussi	Voru	
文件ノ	. pete	erdvr2012			
Hi cs	stditip	c.			
You	have r	equested us to remind	you of	your p	assword.
You	passv	vord is:218742			
Rect	Ream	de			
_	recagi				

(a) Premere il pulsante di ripristino della telecamera per circa 1 minuto.

(b) Fare clic destro sul numero identificativo della telecamera LAN, fare clic su "Ripristina le impostazioni di fabbrica".

8.8. Come riavviare l'apparecchiatura?

L'utente può riavviare l'apparecchiatura anche se si trova in rete locale o in internet. Se l'utente è in LAN, fare clic destro sul dispositivo e selezionare "Riavvia il dispositivo". Se l'utente è in WLAN, fare clic su "Amministrazione del dispositivo e fare clic su "Riavvia il dispositivo".

9. Specifiche tecniche

Sensore di immagine / illuminazione min. 1/4" CMOS sensore di colore / 0,5 Lux				
Impermeabile IP65				
Compressione Video	ompressione Video H.264 720p Multi Stream			
Connessione internet	Supporta la funzione P2P, facile da connettere a internet			
Frame rate video	25fps			
Sensore di movimento / A	cquisizione (dei dati) Sì / Sì			
Video (regolabile)	Luminosità, Contrasto, Nitidezza, Saturazione			
Zoom digitale	Zoom digitale 4x			
Uscita audio	Una uscita audio			
Formato audio	G.726			
	Audio ingresso/uscita			
Interfaccia di sistema	Allarme ingresso/uscita			
	10Base-T / 100Base-TX interfaccia internet			
Flusso video	16Kbps ~ 4Mbps			
Protocollo	TCP / IP			
Rete wireless	Supporta protocollo wireless 802.11. b/g/n			
Scheda di memoria	Supporta scheda MicroSD fino a 32GB			
Luci infrarossi	36 IR–LEDs			
IR-visione notturna	20 m			
Ingresso di allarme	Ingresso unidirezionale elevato livello			
Uscita di allarme	Uscita unidirezionale CC5V 300mA			
Ingresso	Adattatore esterno di 12V CC/1A			
Consumo di energia	4 W			
Temperatura d'esercizio	–5°C fino a +55°C			
Peso / Dimensioni	725g (con cavo) / (Lu) 26 x (La) 7 x (Al) 16cm			

Android / Smart Phone IOS

10. Manuale per l'installazione

Installare la telecamera IP \rightarrow Installare l'app per cellulare Technaxx Security Software \rightarrow Registrare un account \rightarrow Aggiungere le telecamere con questo account

Procedura di installazione della telecamera IP di rete

Per prima cosa collegare il cavo di alimentazione alla telecamera IP. Quindi collegare il cavo LAN alla telecamera e al rourter (foto sotto).



(1) Prima dell'installazione assicurarsi che il telefono stia utilizzando la rete 3G o il Wi-Fi

(2) Installazione del software: Cercare e installare "My Secure" nell'App Store di Apple e in Google Play.



(3) Fare clic sull'icona APP per eseguire l'App mobile.



(4) Inserire l'ID della telecamera e la password per il login

L'icona **My Secure** (vedere sotto) è sul lato destro dello schermo di LOGIN (vedere l'immagine della schermata di login). Si può anche fare clic su questa icona per la scansione del codice QR e l'inserimento automatico di ID e password. Quindi controllare l'etichetta della telecamera e inserire l'ID e la password nell'APP.





(5) Accesso all'account. (Se non è stato creato un account, registrare un account e digitare Nome utente e Password). In questo account è possibile aggiungere le telecamere di sicurezza (andare al punto 10)

(6) Dopo l'accesso, fare clic su una telecamera per attivare la sorveglianza.



(7) Premere il simbolo "+" per aggiungere una telecamera



(8) Impostazione della telecamera nel sottomenu WAN

Impostare i parametri di qualità video e la scheda SD, facendo clic sul segno [sotto iPhone; sotto Samsung].



ATTENZIONE: La configurazione delle telecamere è possibile solo nella modalità "online"!



La registrazione automatica inizia quando c'è sufficiente spazio sulla scheda MicroSD (Attenzione: solo per TX-24).

Si può definire la quantità di MB per ogni flusso video.

Impostazioni video: Selezionare tra flusso secondario (sub-stream) e flusso principale (main-stream).

Qualità: selezionare la qualità del video (bassa, normale, alta, buona, eccellente).

Impostare la risoluzione, i fotogrammi al secondo e il flusso.



SD-Card query	K 🗟	° 45%	16:06
0	Loading		
		Ca	ncel

(9) Impostazione della telecamera nel sottomenu LAN



	3 .u	7% 🛑 15:11	l č	🖋 ╤ ° .11 45%🗋 16:06	
Video	o settings	_		Cloud	
 sub-stream main-stream 	n		Protocol URL Port	FTP	
Quality Resolution Frame rate Stream	Cust VGA(640*4 100	tom 12 kb	User Name Password		
Ok		Cancel	Ok	Cancel	



۶ ا	al 59% 🛃 15:44	• ň <i>*</i>	ite:06 😭 🕄
E-Mail		Alarm set	tings
Receiver E-mail @ Sender E-mail @ SMTP Server Encryption SMTP port 25 SMTP User SMTP Password Send a test email	No	Motion detection Alarm sensitivity Sound Detection Sound Sensitivity PIR Sdcard Record Alarm pictures	Normal Closed
Ok	Cancel	Ok	Cancel

È possibile scegliere di attivare o disattivare la rilevazione del movimento e la sensibilità (massima, alta, medio bassa).

🖬 🍝 🦸 🛠 🤋 ी.॥ 4 System Settings	5% 🗋 16:07	Controllo brandeggio (Pan/Tilt)
Equipment version:	/2.0.340	Scatto foto
Login status:	Success	Registrazione video
Reboot the camera Restore to factory settings		
One key upgrade		
	\$	

Una volta stabilita la connessione con la telecamera, nella parte inferiore del display viene visualizzato il seguente simbolo:



Premere il pulsante (a), appare la seguente immagine ed è possibile selezionare la risoluzione video:

Alta definizione (HD) = 1300 kbps Buona qualità (Smooth) = 800 kbps Più veloce (Faster) = 400 kbps

Quando si preme il pulsante **b**, è possibile scattare una foto direttamente dalla telecamera di sicurezza.









Per rimuovere o sostituire l'immagine è sufficiente premere su ogni immagine e selezionare.



Premere il pulsante c per ascoltare con le cuffie o parlare attraverso il microfono. Collegare la cuffia al vostro smartphone e premere il microfono per parlare.



Premere il pulsante il pulsante pulsant

Premere il pulsante 🛈 per avviare la registrazione di un video.



Premere il pulsante (3) per regolare o cambiare la direzione della telecamera di sicurezza. [**Attenzione**: questo menu funzione soltanto per **TX-23**!]



È anche possibile cambiare la direzione della telecamera tenendo premuto il menu per ogni direzione:





Premere **1** per ruotare la telecamera di sicurezza in senso orizzontale.

Premere 2 per ruotare la telecamera di sicurezza in senso verticale.

Premere **3** o **4** per ruotare la telecamera di sicurezza verso il basso o verso l'alto.



(10) Registrazione di un account (se si è registrati correttamente, tornare al punto 3):

Premere il pulsante "Register"; Compilare le informazioni; Fare clic su "Ok " per confermare



(11) Aggiunta di altre telecamere all'account (se aggiunte, tornare al punto 4)

Accedere all'account. Fare clic su "+"

Fare clic su "Add Device" (Aggiungi dispositivo) oppure Scan per aggiungere un dispositivo automaticamente (Codice QR) Camera Alias = dare un nome a piacere.

Camera ID = questa ID si trova sotto la telecamera con un codice QR. Access code = il codice si trova sotto la telecamera.





Inquadrare direttamente con la fotocamera dello smartphone il codice QR della telecamera di sicurezza.



Compilazione delle informazioni sulla telecamera

"Device Alias" – dare un nome alla telecamera

"Device ID" – Nella parte inferiore di ogni telecamera si trova un'etichetta con il codice QR

"Access Pass."

Fare click su "Done" per aggiungerla



Se aggiunta con successo, la nuova telecamera appare nell'elenco.

â û		🗑 🖇 📶	18:31
Ð	Device list		[+]
5	0.3M WIFI Testing Online		ίζ);
	1.3M Robot Blue Online		j.
En	1.3M Robot white Online		i i
	0.3M Pixel Offline		i î
	720P Dome Offline		i î
	720P outdoor Black Offline		i de
	720P outdoor white Offline		ť.
	RH00041 Offline		ίΩ;
	RT0000N Offline		ίΩ;
	RT0003R		£01:
] (D Info