Technaxx®

IP-Caméra de surveillance pour l'intérieur et l'extérieur HD TX-24 Manuel d'utilisation

Déclaration de Conformité est disponible sur: <u>www.technaxx.de/</u> (dans la barre du bas, cliquez sur "Konformitätserklärung").

Remarques importantes sur le mode d'emploi :

Toutes les langues du manuel d'utilisation (anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais et polonais) sont disponibles sur le CD-ROM fourni. La version anglaise et allemande du manuel d'utilisation est fournie au format papier.

Contenu

Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation.

- 1. Caractéristiques & Description du produit & Câblages supplémentaires
- 2. Installation du logiciel; Mise en service; Configuration matérielle requise

3. Hardware (Matériel)

- 3.1. Contenu du produit
- 3.2. Conseils pour le respect de l'environnement + Nettoyage
- 3.3. Attention !
- 4. Guide de prise en main (Fonctions de base pour lire et filmer des vidéos en LAN et en WLAN)
- 4.1. Vidéo à partir d'une caméra dans le réseau local (LAN)
- 4.2. Paramétrage de la connexion WiFi
- 4.3. Consulter la caméra sur Internet (WLAN)
- 4.4. Créer un compte et ajouter des appareils
- 4.5. Menu d'accueil

5. Vidéosurveillance (panneau de commande)

6. Paramètres généraux du système

- 6.1. Réglage de la caméra en réseau local (LAN)
- 6.1.1. Réglage de l'adresse IP
- 6.1.2. Paramétrage de la connexion Wi-Fi
- 6.1.3. Réglage du plan vidéo local
- 6.1.4. Configuration d'une carte MicroSD
- 6.1.5. Transfert d'un fichier d'une carte MicroSD
- 6.1.6. Alertes d'alarme (E-mail)
- 6.1.7. Groupes

- 6.1.8. Modification de l'alias de l'appareil
- 6.1.9. Liaison automatique (PPPOE)
- 6.1.10. Rétablissement des paramètres par défaut
- 6.2. Réglage de la caméra en réseau étendu (WAN)
- 6.2.1. Groupes
- 6.2.2. Modification du mot de passe d'accès
- 6.2.3. Modification de l'alias de l'appareil
- 6.2.4. Recherche sur la carte MicroSD
- 6.2.5. Installer MY SECURE

7. Réglages dans le menu d'accueil

- 7.1. Plein écran
- 7.2. Réglages
- 7.2.1. Système
- 7.2.2. Vidéo
- 7.2.3. Alertes d'alarme locale
- 7.3. Gestion des appareils
- 7.3.1. Ajouter un appareil
- 7.3.2. Modification du mot de passe de gestion
- 7.3.3. Modification du mot de passe de visionnage
- 7.3.4. Modification de l'alias de la caméra
- 7.3.6. Réglage des privilèges
- 7.4. Recherche
- 7.5. Modification du mot de passe (d'identification de l'utilisateur)
- 7.6. Journal
- 7.7. Aide

8. Foire aux questions – FAQ

- 8.1. Délai de vidéo
- 8.2. Le câble de LAN ne doit pas être trop long
- 8.3. Impossible de consulter la caméra IP en LAN
- 8.4. L'utilisateur peut consulter la caméra IP par le LAN, mais pas sur le WLAN
- 8.5. La qualité d'image laisse à désirer
- 8.6. Oubli du mot de passe?
- 8.7. Comment rétablir les paramètres par défaut?
- 8.8. Comment redémarrer le matériel à distance?

9. Caractéristiques techniques

10. GUIDE D'INSTALLATION pour for Android / IOS Smartphone

1. Caractéristiques & Description du produit & Câblages supplémentaires

- Capteur brillant 1/4" CMOS de couleur
- Prend en charge la fonction P2P, facile à connecter par Internet
- Fonction d'alarme, alarme E-mails automatique avec l'image
- Connexion directe sur le Smartphone via le QR-code APP
- Numérisation QR-code de l'étiquette de la caméra produit une connexion immédiate
- 36 IR LEDs et vision de nuit infarouge jusqu'à 20m
- Prend en charge les cartes mémoire MicroSD jusqu'à 32GB
- Format de compression vidéo: H.264 720p Multi-Flux (Multi Stream)
- Prend en charge le protocole sans fil 802.11.b/g/n
- Câblages supplémentaires pour connecter des périphériques externes d'alarme



IR–LED	LED IR	Power line	Alimentation électrique
Lens	Objectif	Audio in	Entrée audio
IR-Sensor	Capteur IR	Audio out	Sortie audio
QR code label	Étiquette du code QR	Reset	Réinitialisation
WiFi antenna	Antenne Wi-Fi	Alarm	Alarme
		LAN port	Port LAN
		WLAN port	Port WLAN

Câblages supplémentaires

Cette caméra de surveillance extérieure est dotée d'une fonction d'alarme qui peut être branchée à des accessoires d'alarme externe tels que des détecteurs de mouvement, des sirènes, etc. Les accessoires d'alarme ne sont PAS inclus avec le produit. Les accessoires doivent être branchés sur une alimentation de 5-12V DC / Max. 300mA.



NC (normalement fermé)

NO (normalement ouvert)

2. Installation du logiciel et Mise en service

Exigences de Windows: WIN 7, WIN 8, Windows XP, Windows Vista

Configuration matérielle requise

- 1 GB de RAM et processeur à 2 cœurs pour 1 caméra seul
- 2 GB de RAM et i3 ou processeur mis à niveau pour 4 caméras simultanément

• REMARQUES: Quel que soit le nombre de caméras que vous souhaitez connecter, ce logiciel n'est pas conçu pour le traitement graphique GPU (Graphic Processing Unit)

Insérez le CD logiciel dans le disque du PC (ou téléchargez le logiciel sur : http://www.technaxx.de/support

j∰ Setup - I y Secure	Welcome to the My Secure Setup Wizard	Ouvrez le CD et lancez le programme « My Secure.exe ».
	This will install My Secure on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing.	- 7
	Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.	My Saeura
		Continuez en cliquant sur «Next» jusqu'à la fin des étapes suivantes.
	Next > Cancel	

ig Setup - Ly Secure Select Additional Tasks Which additional tasks should be performed?	Une fois que l'installation est terminée, cliquez sur l'icône «My
Select the additional tasks you would like Setup to perform while installing My Secure, then click Next. Additional icons: ✓ Create a desktop icon < Back Next > Cancel	Securer» ci-dessous pour lancer le logiciel comme indiqué.



3. Hardware (Matériel)

3.1. Contenu du produit: IP-Caméra de surveillance pour l'intérieur et l'extérieur HD TX-24, Alimentation, Câble réseau, Antenne et capuchon rouge de l'antenne, Support + vis, CD d'installation avec les manuels d'utilisation en 12 langues, Manuel d'utilisation (versions anglais et allemand)

3.2. Conseils pour le respect de l'environnement + Nettoyage



Ne pas jeter les appareils usagés avec les déchets domestiques. **Nettoyage:** Protéger le dispositif de la saleté et de la pollution. Nettoyer exclusivement le dispositif avec un linge ou un chiffon doux, éviter d'utiliser des matériaux dures ou à gros grain. Ne pas utiliser des solvants ou d'autres agents nettoyants agressifs. Essuyer soigneusement le dispositif après le nettoyage.

Distributeur: Technaxx Deutschland GmbH & Co.KG, Kruppstr. 105, 60388 Frankfurt a.M., Germany

3.3. Attention !

Ce produit ne doit fonctionner que sur l'adaptateur fourni. Ne rangez pas et n'utilisez pas l'adaptateur à l'extérieur et n'utilisez pas le chargeur avec les mains humides ou mouillées. Débranchez toujours l'adaptateur de la prise si l'appareil n'est pas utilisé. Ne démontez jamais l'appareil principal. Ne démontez, ne réparez et ne modifiez pas composants individuels de l'appareil principal. Débranchez l'appareil avant de nettoyer, d'entretenir ou de connecter des accessoires.

4. Guide de prise en main (fonctions de base pour lire et filmer des vidéos en LAN [réseau local] et WLAN [étendu])

4.1. Vidéo à partir d'une caméra dans le réseau local (LAN)

Tout d'abord, vérifiez que la caméra est branchée sur l'adaptateur et sur le routeur grâce au câble réseau local. Lancez «**My Secure**» et cliquez sur 'LAN' dans la liste à droite, puis faites un clic droit sur la zone vide, un menu s'affichera comme sur la Figure, sélectionnez «Refresh» pour accéder à la liste des caméras sur le réseau local. S'il y a une caméra, double-cliquez sur l'identifiant de la caméra pour visionner la vidéo en direct. Si une boîte de dialogue telle que «Échec caméra vidéo» s'affiche, consultez la FAQ pour résoudre le problème.



4.2. Paramétrage de la connexion Wi-Fi



(b) Réglez le SSID (nom du routeur sans fil)/mot de passe

(1) Activez «Start WiFi setting».

(2) Cliquez sur «Scan» pour choisir le «Network name [SSID]» (nom de votre routeur sans fil) de la connexion WiFi.

(3) Type de Sécurité sans fil & Cryptage de Données seront automatiquement sélectionnés après la sélection du Nom exact du Réseau (SSID). Veuillez n'effectuer aucune modification manuelle !

(4) Saisissez le 'Mot de passe' de la connexion Wi-Fi et cliquez sur 'OK' pour sauvegarder.

ອ E324222 Setup WiFi	×	REMARQUE :
Start WiFi setting Network name (SSID): 0 Wireless security type: Data encryption: Password:	viaopang Scan WPA2-PSK AES	Après l'enregistrement des paramètres WiFi, la caméra redémarrera automatique- ment.
 DHCP Fixed IP address IP address: Subnet mask: Gateway address: Preferred DNS server: 	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Vous pourrez débrancher le câble de réseau local 1–2 minutes après le redémarrage de la caméra et l'ID de la caméra apparaît en
Alternate DNS server: Configuration successful, the c	levice will auto reboot. OK Cancel	

4.3. Consulter la caméra sur Internet (WLAN)

Cliquez sur 'S'identifier' dans la zone de la liste principale à droite, saisissez le 'Nom d'utilisateur' (Cam/ID utilisateur) et le 'Mot de passe' et cliquez sur le bouton 'S'identifier'. Le nom d'utilisateur et le mot de passe figurent sur l'étiquette de la caméra (voir l'image ci-dessous). Le nom d'utilisateur est : ID Cam/Utilisateur, et le Mot de passe est : Mot de passe d'identifiant

Login Register User name: Password: Forgot password? Auto login Save password Login Guest	—	Plug2View Cam ID/User: E321901 Login Password: 97233 Access code: 97233

4.4. Créer un compte et ajouter des appareils

Si vous avez plusieurs caméras, il vous est aussi possible de créer un nouveau compte et d'ajouter toutes les caméras sur le même compte. Dans ce cas ; veuillez saisir le numéro à 4 chiffres de Code d'Accès.

(1) Cliquez sur «Register» et saisissez un nom d'utilisateur/mot de passe/adresse E-mail.



(2) Identifiez-vous avec votre nouveau compte.



(3) Faites un clic droit sur la zone vide ①, sélectionnez «Add device» ② dans la fenêtre qui s'affiche et saisissez l'alias de la caméra (caméra alias) / l'identifiant de la caméra (caméra ID) / le mot de passe d'accès ③ (ils figurent sur l'étiquette de la camera).

admin Logout LAN WAN E324222	admin Logout LAN WAN E324222 Add device 2 View all the devices in this group Create a group Remove a group Change the group name	admin Logout
	Add device	

(4) Double-cliquez sur le nom de la caméra pour visionner la vidéo.



Attention: Lorsque la caméra s'allume en ROUGE, cela signifie que la caméra

est en cours d'utilisation!

4.5. Menu d'accueil

Settings = Paramètres Play back = Lecture Log = Journal Fullscreen = Plein écran Device Management = Gestion des appareils Change password = Modifier le mot de passe Help = Aide





(1)

Plein écran : Pour regarder la vidéo en plein écran.

Settings	×	(2)
System Video Alarm Net		Réglages: Pour régler
When dosing the main window		le système. la vidéo.
O Minimize the software to the status bar	• Exit the software	l'alarme locale les
When exit the software Ask confirmation	Clear login records	alertes et le réseau.
Notifications		
 Show Windows system tray icon 	O Hide Windows system tray icon	(a) Système: Pour
3D option		régler le Programme,
Use smooth 3D transition	Software restart required	la Langue, l'option 3D,
Update		les Avertissements, la
Automatic update	Check for updates now	Mise à iour. Veuillez
Set program language to		activer l'option 3D
English	Software restart required	lorsque l'utilisation du
		Zoom Numérique est
	Cancel	

(b) Vidéo: Pour définir le dossier d'enregistrement des vidéo et photos/le temps d'affichage d'alarme.

Recorded C:\Video\	files will be saved in this folder:	Available size 42.00 GB	+
Loop reco	rding	Keep space over: 2	B
Captured files	will be saved in this folder:	Open file dir	ectory

(c) Alertes d'alarme locale: Pour régler l'heure d'enregistrement d'alarme locale / l'heure de prise de photo / la mélodie d'alarme.

System Video Alarm Ne	et			
Alarm notification settings	10	1		
Alarm notification time		sec		
	uon			
Alarm recording time				
Alarm capture	average, one picture	e per second is saved)	

(d) Réseau: Réservé aux essais de développement. Ne modifiez rien.

Type:	IP		Port:
	v	·	
User:	Pa	ssword:	
Connect			
Type:	IP	:	Port:
Default	~		
Local			
UDP port:	тс	P port:	UPNP:
			Close
Network exercise			
Network operator			
Auto	*		



Gestion des appareils: Add device / modifier le mot de passe / définir les

privilèges

•	Server management	×
Dev	vice management	
	Device list	
	E25002552	Add device
		Change password
		Change access code
		Change device alias
		Micro SD card video config
		Network service provider
		Device restart
	Sharing permissions	
	User name level	Add permission
		Change permission
		Delete permission
		S Add device
Add device		
(a) 		Device alias:
Pour ajouter une au	utre caméra à ce	
compte.		Device ID:
Ce compte est sou	mis à	E25002552 × *
l'autorité de gostion		Password:
rautorite de gestior	1.	
		Access permission:
		Access permission:
		Access permission:
		Access permission: Allow access OK Cancel
		Access permission:
		Access permission: Allow access
		Access permission: Allow access OK Cancel Change Password
(b) Change passv	vord	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Ex
(b) Change passv	vord	Access permission: Allow access OK Change Password Device ID: Device ID:
(b) Change passv Pour modifier le mo	vord ot de passe de	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552
(b) Change passo Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de vils.	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552 New password:
(b) Change passv Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de iils.	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552 New password:
(b) Change passo Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de ils.	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552 New password: Unif- accessed
(b) Change passv Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de vils.	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552 New password: Verify password:
(b) Change passv Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de ils.	Access permission: Allow access OK Change Password Device ID: E25002552 New password: Verify password:
(b) Change passo Pour modifier le mo gestion des appare	vord ot de passe de ils.	Access permission: Allow access OK Cancel Change Password Device ID: E25002552 New password: Verify password: Verify password:

(C) Change access code	
Pour modifier le code d'accès de	Change access code
l'appareil (mot de passe de visionnage).	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E25002552
	*
	Verify access code:
	*
	Access permission:
	Allow access
	OK Cancel
(d) Change device alias	🕤 Change device alias 🛛 🗙
Pour modifier le nom de l'appareil.	Device ID:
	E25002552
	Device alias:
	OK Cancel
	Add user permissions
(e) Device restart	User name:
Pour redémarrer l'appareil à distance	E25002552 Search
	Set permission level:
	No right
	User name User alias
	E25002552
(f) Add permission	
Pour définir les privilèges.	
1 5	
	Add Cancel



Lecture: Pour lire une vidéo sur un ordinateur.



Attention:

Appuyez 2x sur le fichier que vous voulez regarder. La fenêtre s'ouvre (voir à gauche). Appuyez sur le bouton droit de la souris à l'affichage de la fenêtre et après cela, vous pouvez utiliser les boutons affichés dans la barre ci-dessous..



d'identification.

Modifier le mot de passe: Pour modifier le mot de passe

🕤 Change login password
Old login password:
New login password:
Verify login password:
OK Cancel

(6)

Journal: Pour consulter le journal du système.

System	Video	✓ List	PTZ	Parameter
]User:	Device:	Time:	Alarm	
		2014- 8-	1 V Clear	
Time	User	Device	Description	Remarks
2014-08-01 10:11:34	615514401		Login	
2014-08-01 10:09:31			System startup	
2014-08-01 09:29:49		E25002551	Close video	
2014-08-01 09:29:49			System termina	
2014-08-01 09:29:02		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:28:38		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:28:09		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:27:27		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:27:06		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:26:03		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:25:31		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:25:06		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:24:47		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:24:25		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:23:30	admin		Logout	
2014-08-01 09:22:37		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:22:02		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:21:29		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:21:06		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:20:46		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:19:59		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:18:17		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:17:19		E25002551	Alarm sensitivity	
2014-08-01 09:16:51		E25002551	Alarm sensitivity	



Questions et réponses concernant le logiciel.



5. Vidéosurveillance (panneau de commande)

ATTENTION: Certaines fonctions correspondent uniquement à une caméra spéciale!

(0) Cruise (on/off)] Balayage (marche/arrêt): Si vous activez le balayage, la caméra oscillera automatiquement.

(1) Zoom optique: Commande du zoom optique avant/arrière de la caméra, uniquement si la caméra a un objectif de zoom optique.

- (2) Zoom numérique: Zoom numérique 4x pris en charge par le logiciel.
- (3) Ouverture: Agrandir ou rétrécir l'ouverture de l'objectif.
- (4) Photo: Prendre une photo.
- (5) Enregistrement: Enregistrer la vidéo sur un ordinateur.
- (6) Écouter: Ècouter le son de la caméra sur un ordinateur.
- (7) Parler: Parler avec la caméra sur l'ordinateur.

(8) Définir la zone de détection de mouvement: Régler la zone de mouvement (uniquement pour une caméra prenant en charge la zone de mouvement. Ceci s'applique au modèle même TX-24.)

Vous pouvez régler la sensibilité d'alarme et la zone (appuyez sur le bouton de gauche et déplacez pour définir la zone).



(9) Panoramique horizontal (marche/arrêt): Régler la rotation automatique horizontale de la caméra.

(10) Inclinaison verticale (marche/arrêt): Régler la rotation automatique verticale de la caméra.

(11) Aller en position préprog.: Charger un préréglage de la caméra (1–8).

(12) (13)

Programmer une position: Régler un préréglage de la caméra (1–8). Régler la vitesse PTZ: Régler la vitesse de rotation de la caméra

(1–10, 10 étant le plus rapide).





(15) Miroir





(16) Réglages sans fil: Activez «Start WIFI setting», puis cliquez sur «Scan» pour rechercher le signal du routeur sans fil et sélectionnez le bon nom du routeur sans fil, puis saisissez le mot de passe. Puis appuyez sur OK.

Une fois que le WiFi est réglé, la caméra redémarre automatiquement au bout de 1–2 minutes.

		ıg			~	Scan
/ireless security type:	WPA2-	PSK			~	
ata encryption:	AES				~	
Password:	******	***	***			
IP address:	192		168	2	101	
IP address:	192		168	2	101	
Subnet mask:	255		255	255		
	192		168	2	6	
Gateway address:	-		168	2	6	
Gateway address: Preferred DNS server:	192					

(17) Journal d'alarme:Le journal d'alarme de la caméra.





6. Paramètres généraux du système



resturt

6.1. Réglage de la caméra en LAN

Démarrez My Secure, toutes les caméras s'afficheront dans la liste des appareils en réseau local, double-cliquez sur le nom de la caméra pour visionner la vidéo de la caméra. Faites un clic droit sur l'appareil pour régler les paramètres de la caméra. H.264/MPEG4 lecteur (meilleure qualité d'image) Lecteur de sous-flux binaire (qualité d'image standard) Visionner tous les appareils dans ce groupe Fermer le lecteur H.264/MPEG4 Fermer le lecteur de sous-flux binaire Ferm er toutes les vidéos dans ce groupe

6.1.1. Réglage de l'adresse IP

IP address		192	168	2	104	
address;		255	255	255	0	
Subnet mask:		255	. 255	. 255	. 0	
Gateway address	5:	192	. 168	. 2	. 6	
Preferred DNS se	erver:	192	. 168	. 2	. 6	
Mac address:		04:75	:F5:17	':B3:5E		
LAN port:	5000		(50	00 ~ 1	0000)	
Network operato	r Auto				~	
Only use the dev	/ice in the LA	N				
	(0	к		Cancel	
E25002551 Setup WiFi Start WiFi setting letwork name (SSID): 0) DANIEL-PC_N	O	ĸ		Cancel	
E25002551 Setup W/Fi	DANIEL-PC N WPA-PSK	Ol Network	ĸ		Cancel Scan))
E25002551 Setup WFi Start WFi setting letwork name (SSID): 0 Vireless security type: lata encryption:	DANIEL-PC N WPA-PSK AES	O) Network	K		Cancel Scan	>
E25002551 Setup WFI Start WFI setting letwork name (SSID): 0 Vireless security type: lata encryption: Password:	DANIEL-PC_N WPA-PSK AES	Ol Network	ĸ		Cancel Scan	
E25002551 Setup W/Fi Start W/Fi setting letwork name (SSID): 0 Wreless security type: Data encryption: Password: OHCP	DANJEL-PC_N WPA-PSK AES	Ol	K		Scan	`
E25002551 Setup W#T Start W#T setting ietwork mere (SSID): 0 Wreless security type: Jeta encryption: Password: DHCP Fixed IP address	DANIEL-PC N WPA-PSK AES	Ol Network	K		Scan)
E25002551 Setup W#T Start W#T setting ietwork me (SSID): 0 Wreless security type: Jata encryption: Password: DHCP Fixed IP address IP address:		Ol Network	K		Scan	`
E25002551 Setup W/FT Start WFF setting ietwork name (SSID): 0 Wreless security type: Vata encryption: Password: OHCP Fixed IP address IP address: Subnet mask:	Image: 100 million Image:	0	к 2 . 255 .		Scan	•
E25002551 Setup W/FT Start WFF setting ietwork name (SSID): 0 Wreless security type: Vata encryption: Password: OHCP Fixed IP address IP address: Subnet mask: Gateway address:	1 1	Network	× 2	 ▼ ▼ 112 0 6 	Scan	`
E25002551 Setup W#T Start W#T petting tetrork mem (SSID): 0 wreless security type: lata encryption: assword: DHCP Fixed IP address IP address: Subnet mask: Gateway address: Preferred DNS server:	Image: 100 million Image:	O Network 168 . 255 . 168 .	×	112 0 6	Scan	`

La caméra utilise par défaut le DHCP. La caméra obtient automatiquement une adresse IP par le routeur du réseau.

Ceci est commode pour le client débutant qui ignore comment régler manuellement une adresse IP.

6.1.2. Paramétrage de la connexion WiFi (voir 4.2. Connexion WiFi)

Activez «Start WIFI setting», puis cliquez sur «Scan» pour rechercher le signal du routeur sans fil et sélectionnez le bon nom du routeur sans fil, puis saisissez le mot de passe. Ici pas d'autres changements! Puis appuyez sur OK.

6.1.3. Réglage du plan vidéo local

Appuyez sur le droit de la souris à la caméra et sélectionnez "Définir le plan de la vidéo locale". Réglez le plan d'enregistrement vidéo local, le logiciel enregistrement automatiquement

la planification des caméras sur l'ordinateur après le démarrage de **My Secure**, comme indiqué ci-dessous:

Activez «7 x 24» pour enregistrer tout le temps de lundi à dimanche. Cliquez sur «Add» pour sélectionner le jour et réglez l'heure de début et de fin de l'enregistrement vidéo.Cliquez sur «Apply» pour sauvegarder les modifications apportées au plan du matériel vidéo.

esuav				Endranie	
dnesday ursday		15:36:2	29	15:36:29	-
turday		24 ho	ours	Add	Cancel
		Recordin	g schedule E2500255	1	
	ar Remove all	Apply	Start time	End time	
		Tuesday	15:36:29	15:36:29	
		Wednesday Thursday			
		Friday Saturday			

6.1.4. Configuration d'une carte MicroSD

Éteignez la caméra, insérez la carte MicroSD, rallumez la caméra. Formatez d'abord la carte MicroSD. Elle ne prend pas non plus en charge le branchement à chaud.

Total capacity(MB):	0 MB			
Used capacity(MB):	0 MB	Remaining ca	pacity(MB):	0 MB
Recording configuration		SD card backu	ip	
Video motion detection	alarm recording	Protocol	FTP 🗸	
External input alarm re	ecording	Server		-
Start automatic record	ling	Port	21]
Auto cycle recording		User		
Voice recording		Password		
Video Settings:	Sub stream 🗸			

Inse	érez une Ca	rte Mén	noire N	licroSD :
(1)	Formatage	d'une	Carte	MicroSD*
(*nc	on fournie) su	ur Winde	ows ave	ec FAT32.
(2)	Dévissez les	4 vis s	sur le c	ôté arrière
de l	a caméra.			
(3)	Ratiraz un n	au la n	artia ar	riàra da la

(3) Retirez un peu la partie arrière de la caméra, afin de voir la fente de la carte MicroSD (qui en fait partieur).

(4) Insérez la carte MicroSD dans la fente de la carte (se trouve à l'arrière de la caméra).

(5) Repoussez la partié arrière de la caméra dans le boitier et sécurisez-la avec les 4 vis.

La caméra enregistre automatiquement la vidéo sur la carte MicroSD lorsqu'il y a une alarme de mouvement.

External input alarm recording La caméra enregistre automatiquement la vidéo sur la carte MicroSD lorsque le capteur externe de la caméra a une alarme.

Estart automatic recording La caméra continue automatiquement d'enregistrer après le démarrage de la caméra.

Recording coverage automatically cycle La caméra écrase automatiquement l'ancien fichier vidéo lorsque la carte MicroSD est pleine.

Voice recording	La caméra
enregistre le son sur la	carte MicroSD.

Video Settings:

Sub stream

Sélectionnez le flux vidéo d'enregistrement.

-SD card backu	p
Protocol	FTP 🔽
Server	
Port	21
User	
Password	
SD card doesn't	support hot swapping!
Format SD card	OK Cancel

Video partition size(MB) Réglez la taille du fichier vidéo.

Réglez le transfert de la vidéo vers le serveur FTP. Le serveur FTP n'est utile qu'avec une carte MicroSD insérée.

6.1.5. Transfert d'un fichier d'une carte MicroSD

Cliquez sur «Search» pour rechercher un fichier vidéo sur la carte MicroSD. Double-cliquez sur le fichier à transférer, double-cliquez sur le fichier à lire après transfert.



6.1.6. Alertes d'alarme (E-mail)

Motion detection	
Ignore SD card fa	ilure 🗌 Activate alarm I/O
E-mail alerts	
Receiver E-mail:	Peterdvr2012@gmail
Sender E-mail:	Peterdvr2012@gmail
SMTP server:	smtp.gmail
SMTP port:	587
SMTP user name:	Peterdvr2012@gmail
SMTP password:	*****
Alarm pictures	3
Data encryption:	USE_SSL V Test
Clear	OK Cancel

Activez la fonction d'alarme de mouvement de la caméra, puis réglez les alternes d'alarme par E-mail.

Renseignez les champs vides de la fenêtre contextuelle ci-dessous, puis cliquez sur «OK». L'appareil prendra automatiquement des photos et les enverra à l'adresse E-mail que vous avez réglée. (p.ex.: le port SMTP pour Gmail est 587, tandis que Yahoo utilise 465).

Images d'alarme: n° de photo que la caméra doit prendre.

Chiffrement de données: Le réglage du format de chiffrement de données dépend du fournisseur de services de messagerie électronique. (Gmail utilise TLS et Yahoo utilise SSL.)



6.1.7. Groupes

(1) Créer un groupe: Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra et sélectionnez

«Créer d'un groupe». Saisissez le nom du groupe dans l'interface contextuelle.



(2) Supprimer un groupe: Faites un clic droit sur le nom du groupe et cliquez sur «Supprimer le groupe» pour afficher la fenêtre contextuelle.

(3) Ajouter la caméra à un groupe approprié: Sélectionnez l'identifiant de la caméra, maintenez enfoncé le bouton gauche pour glisser la caméra dans le groupe, puis relâchez le bouton gauche de la souris.

6.1.8. Modification appareil-alias

Donnez un nom facile à se souvenir pour la caméra LAN. Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra et sélectionnez «Modifier l'alias de l'appareil» afin de renommer la caméra, comme indiqué.

6.1.9.Liaison automatique(PPPOE)

Cliquez sur droit l'ID de la caméra et sélectionner "Appel connexion (PPPOE): Nom d'utilisateur et mot de passe d'entrée de l'internet, et cliquez sur "OK" pour enregistrer.

6.1.10. Rétablissement des paramètres par défault

Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra et sélectionnez «Restore the default setting», comme indiqué:

REMARQUES: Le mot de passe d'identification, le mot de passe de consultation, les paramètres de l'appareil tels que le système de la caméra, la langue et les réglages vidéo seront réinitialisés. Tous ces réglages précédemment modifiés seront perdus.

Le gestionnaire de l'appareil ne sera pas réinitialisé au gestionnaire par défaut.



6.2. Réglage de la caméra en réseau étendu (WLAN)

Connectez-vous à **My Secure** avec l'ID de la caméra (le nouveau compté créé) et le mot de passe.

- . H.264/MPEG4 lecteur
- → (meilleure qualité d'image)
- . Lecteur de sous-flux binaire
- → (qualité d'image standard)
- . Fermer le lecteur H.264/MPEG4
- . Fermer le lecteur de sous-flux binaire



6.2.1. Groupes

(1) Créer un groupe: Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra et sélectionnez «Créer d'un groupe». Saisissez le nom du groupe dans l'interface contextuelle.

👄 New group	×
Group name:	
	OK Cancel

(2) Supprimer un groupe: Faites un clic droit sur le nom du groupe et cliquez sur «Supprimer le groupe» pour afficher la fenêtre contextuelle.

(3) Ajouter la caméra à un groupe approprié: Sélectionnez l'identifiant de la caméra, maintenez enfoncé le bouton gauche pour glisser la caméra dans le groupe, puis relâchez le bouton gauche de la souris.

6.2.2. Modification du mot de passe d'accès

Après vous être identifié, faites un clic droit sur la caméra ID, sélectionnez «Modifier le mot de passe d'accès».

💿 Change access code 🛛 🗙	(
Device ID:	
E25002552	
New access code:	
Verify access code:	
OK Cancel	

6.2.3. Modification appareil-alias

Donnez un nom facile à se souvenir pour la caméra LAN. Faites un clic droit sur la caméra ID et sélectionnez «Modifier l'alias de l'appareil» afin de renommer la caméra.

Device "E327546" rename
Please enter a new name:
OK Cancel

6.2.4. Recherche sur la carte MicroSD

(a) Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra et sélectionnez «Rechercher sur la carte MicroSD».

(b) Cliquez sur «Search» pour atteindre le dossier de fichiers de la carte MicroSD.

(c) Double-cliquez sur le fichier à transférer. Au maximum, 3 fichiers peuvent être transférés simultanément.

d time	2014年 8月 4日星期	l]→ v Search	Open download	directory	
ID	Start time	File name	File size	Downloading	
14	2014-08-04 10:20:01	20140804102001.hkv	11.60(MB)		
13	2014-08-04 10:15:28	20140804101528.hkv	50.13(MB)		
12	2014-08-04 10:10:58	20140804101058.hkv	50.13(MB)		
41	2014-08-04 10:06:24	20140804100624.hkv	50.13(MB)		
10	2014-08-04 10:06:17	20140804100617.hkv	50.13(MB)		
39	2014-08-01 17:29:25	20140801172925.hkv	24.00(MB)		
38	2014-08-01 17:23:38	20140801172338.hkv	50.12(MB)		
37	2014-08-01 17:17:50	20140801171750.hkv	50.13(MB)		
36	2014-08-01 17:12:03	20140801171203.hkv	50.12(MB)		
35	2014-08-01 17:06:15	20140801170615.hkv	50.13(MB)		
34	2014-08-01 17:00:31	20140801170031.hkv	50.12(MB)		
33	2014-08-01 16:55:04	20140801165504.hkv	50.12(MB)		
32	2014-08-01 16:50:05	20140801165005.hkv	50.13(MB)		
31	2014-08-01 16:45:30	20140801164530.hkv	50.13(MB)		
30	2014-08-01 16:40:56	20140801164056.hkv	50.13(MB)		
29	2014-08-01 16:36:15	20140801163615.hkv	50.13(MB)		
28	2014-08-01 16:31:18	20140801163118.hkv	50.13(MB)		
27	2014-08-01 16:25:53	20140801162553.hkv	50.12(MB)		



6.2.5. Installer MY SECURE

Différentes sortes de logiciels peuvent être utilisées dans votre caméra IP:

(1) My Secure : Pour les utilisateurs de PC Windows



(2) My Secure : Pour les utilisateurs de Smartphone tels Android et iPhone.

Ces différents logiciels permettent de visionner une vidéo sur une caméra IP.

REMARQUE: les modifications sur une caméra IP via différents logiciels sont simultanées. Afin d'empêcher des modifications incohérentes sur différents appareils, nous suggérons que chaque utilisateur crée son propre compte pour la gestion de surveillance uniquement.

(3) Code QR: Hormis pour s'identifier avec le numéro ID et le mot de passe sur l'étiquette, les utilisateurs peuvent s'identifier automatiquement en scannant le code QR sur l'étiquette. Après avoir cliqué sur «Scanner code QR», sur le smartphone, le scan du numéro ID et du mot de passe commence automatiquement. Une fois que le scan est correct est terminé, la vidéo en direct s'affiche automatiquement via le téléphone mobile.



7. Réglages dans le menu d'accueil

Settings = Paramètres Play back = Lecture Log = Journal Device notify (not available) = Notification sur l'appareil (indisponible) Fullscreen = Plein écran Device Management = Gestion des appareils Change password = Modifier le Mot de passe Help = Aide



7.1. Plein écran



Lorsque vous cliquez sur «Plein écran», le logiciel de vidéo en direct s'affiche en plein écran. Pour quitter le mode plein écran, cliquez sur le bouton en haut à droite ou appuyez sur «Échap» sur le clavier.

7.2. Paramètres



Dans «Paramètres», l'utilisateur peut modifier les réglages: Système, Vidéo, Alertes d'alarme locale et Réseau.

7.2.1. Système

Settings System Video Alarm Net When closing the main window O Minimize the software to the status bar When exit the software Ask confirmation Notifications Show Windows system tray icon	Exit the software Clear login records O Hide Windows system tray icon	Cette page permet de modifier les réglages «When closing the main window», «Exit software», «Notification», «3D option», «System Upgrade» et «Set program languages».
3D option Use smooth 3D transition Update Automatic update Set program language to English	Software restart required Check for updates now Software restart required	Les modifications des réglages «3D option» et «Set program languages to» ne prendront effet qu'après redémarrage du logiciel.

7.2.2. Vidéo Cette page permet de régler le dossier par défaut pour les photos prises et les vidéos filmées.

	Recorded files will be saved in this folder: C:\Video\	Available size 42.00 GB
Viloop recording Keep space over: 2 GB		Keen space over: 2 GB
	C:\Video\MONFile\	Open file director

Le nouveau fichier vidéo écrasera l'ancien avec le réglage «Enregistrement en boucle» si le disque dur est plein.

L'utilisateur peut allouer l'espace minimum disponible sur le disque dur sur le PC en activant «Réserver de l'espace» (Le réglage par défaut du logiciel est de 2GB). «Temps d'affichage d'alarme» correspond au temps d'affichage du message «Alarme de l'appareil» en haut à gauche lorsque l'alarme de détection de mouvement est déclenchée. Cette page permet également de modifier les réglages «Effacer enregistrements», «Effacer photo» et «Effacer données d'identification».

7.2.3. Alertes d'alarme locale

Avant de régler les alertes d'alarme locale, complétez les réglages pour la zone de détection de mouvement. Pour en savoir plus sur le réglage de la zone de détection de mouvement, consultez la rubrique 5. «Surveillance vidéo» et <u>(8) «Zone de détection de mouvement»</u>.

System Video Alarm Net	Cliquez «Paramètres», puis sélectionnez l'option «Local Alarm
Alarm notification settings Alarm notification time Alarm audio notification Alarm recording time 30 sec Alarm capture 5 sec (On average, one picture per second is saved)	Alerts». Enregistrement d'alarme locale: Cochez la case et réglez «Heure d'enregistrement d'alarme». La caméra commencera à enregistrer lorsque l'heure réglée est atteinte. Photo d'alarme locale: Cochez la case et choisissez l'intervalle d'alarme pour les photos.
OK Cancel	Mélodie d'alarme locale: Cochez la case pour activer une mélodie. Cliquez sur «OK» pour confirmer le réglage.

7.3. Gestion des appareils La fonction de gestion des appareils sert à gérer

les privilèges pour chaque appareil et utilisateur. Avant de commencer à gérer les appareils, identifiez-vous sur votre compte. Avant que la gestion des appareils est démarré assurez-vous que vous étes connecté sur le compte que vous avez enregistré.

7.3.1. Ajouter un appareil

Saisissez :

Alias de l'appareil ID (Identifiant) Mot de passe de gestion Mot de passe de visionnage Paramètres de privilèges de visionnage

LZJUUZJJZ		A did day day
		Add device
		Change password
		Change access code
		Change device alias
		Micro SD card video config
		Network service provider
		Device restart
- Sharing permission	15	
Sharing permission	is level	Add permission
Sharing permission	is level	Add permission Change permission

Add device	×
Device alias:	
Device ID:	
E25002552 ×	
Password:	
	*
Access permission:	
Allow access	*
OK Cancel	

REMARQUE:

Le mot de passe de gestion par défaut et le mot de passe de visionnage sont identiques au mot de passe d'identification de l'appareil et au code d'accès sur l'étiquette du code QR.

IMPORTANT:

Le gestionnaire par défaut (utilisateur) pour la caméra est l'identifiant de la caméra/ l'utilisateur sur l'étiquette de la caméra. Le statut du gestionnaire deviendra un autre utilisateur si un autre utilisateur accède à la «Gestion des appareils» avec le bon mot de passe de gestion (identifiant/mot de passe sur l'étiquette du code QR). Un utilisateur peut être le gestionnaire de plusieurs appareils.

Si l'utilisateur oublie le mot de passe, cliquez sur le bouton de réinitialisation (voir la rubrique 6.1.10. «Rétablissement des paramètres par défaut») et le mot de passe sera réinitialisé.

berie nanagemen	t			
Device list – E25002552			Add devid	.e
			Change pass	word
			Change arres	code
	Change Pas	sword	^	alias
	Device ID:			config
	E25002552			ovider
	New password	:		t
	Verify passwor	d:		
Sharing perr		ОК	Cancel	
User nam	e level		Add permise	sion
			Change perm	ission
			Delete permi	ssion

7.3.2. Modification du mot de passe de gestion

Saisissez le nouveau mot de passe de gestion (identique au mot de passe d'identification sur l'étiquette du code QR), le nouveau mot de passe remplacera le mot de passe d'identification de l'appareil sur l'étiquette du code QR.

7.3.3. Modification du mot de passe de visionnage

Server management Device management Device list E25002552 Sharing perr User nam	nt Add device Add device Change access code Device ID: E25002552 New access code: * Verify access code: * Access permission: Allow access, record and operate OK Cancel n Change permission Delete permission	Saisissez le nouveau mot de passe de visionnage (identique au mot de passe d'accès sur l'étiquette du code QR) et réglez les privilèges de visionnage, le nouveau mot de passe de visionnage remplacera le code d'accès sur l'étiquette du code QR.
	Delete permission	

7.3.4. Modification Caméra-Alias

Donnez un nom facile à se souvenir pour la caméra.

🗢 Change device alias 🛛 🗙
Device ID:
E25002552
Device alias:
OK Cancel

7.3.5. Réglage des privilèges

		Add device
		Change password
		hange access code
		Change device alias
	Micr	o SD card video config
	Net	work service provider
		Device restart
iharing permissio User name	level	Device restart Add permission
iharing permissio User name E25002552	i level	Device restart Add permission

Cette caméra est privée et protégée afin de limiter l'activité aux utilisateurs enregistrés.

La gestion peut allouer différents niveaux de privilèges à différents utilisateurs.

La procédure ci-dessous permet de définir les privilèges de chaque utilisateur. **Ajouter des privilèges:** Saisissez le nom d'utilisateur et recherchez-le, puis sélectionnez le nom d'utilisateur et les niveaux de privilèges.

Jser name:		Search	User name: E25002552		Search
et permission leve No right	21:	~	Set permission lev Allow access	el:	~
User name	User alias		User name E25002552	User alias	

Modifier des privilèges: Sélectionnez le nom d'utilisateur et cliquez sur «Change Permission», puis sélectionnez le niveau grâce aux options «Aucun privilège», «Allow watch», «Autoriser le visionnage et l'enregistrement» et «Autoriser le visionnage, l'enregistrement et la commande».

Aucun privilège: Les utilisateurs ne sont pas autorisés à vivre pour regarder des vidéos, à moins qu'ils ne connaissent pas le mot de passe de visionnage.

Autoriser le visionnage: Ces utilisateurs peuvent regarder la vidéo en direct.

Autoriser le visionnage et l'enregistrement: Ces utilisateurs peuvent regarder, enregistrer et prendre des photos de la vidéo en direct.

Autoriser le visionnage, l'enregistrement et la commande:

Ces utilisateurs peuvent regarder, enregistrer et prendre des photos de la vidéo en direct. Ils peuvent également régler les paramètres système et les commandes PTZ.

525002552		
E25002552		Add device
		Change password
		Change access code
		Change device alias
		Micro SD card video config
		Network service provider
		Device restart
CSharing permission	is level	Add permission
Sharing permission User name E25002552	level	Add permission Change permission
Sharing permission User name E25002552	level	Add permission Change permission Delete permission

Supprimer des privilèges :

Si l'utilisateur est supprimé, il aura la permission de regarder la caméra IP s'il connaît le mode de passe de visionnage (code d'accès).



7.4. Recherche

En fonction de la durée des enregistrements vidéo recherchés sur l'ordinateur local, double-cliquez sur le fichier vidéo à lire. **REMARQUE:** La lecture vidéo prend en charge la mise en pause, le ralenti, l'avance rapide, le déplacement de la barre de progression et d'autres commandes.

7.5. Modifier le mot de passe (mot de passe d'identification de l'utilisateur)

Après vous être identifié, vous pouvez cliquer sur le bouton «Modifier le mot de passe» sur la barre de menu, une fenêtre contextuelle s'affiche saisissez-y le mot de passe d'identification initial et le nouveau mot de passe.



😌 Change login password 🗙	
Old login password:	
New login password:	
Verify login password:	
OK Cancel	

7.6. Journal

Cliquez sur l'icône «LOG» pour accéder à l'historique.

7.7. Aide

Cliquez sur l'icône «Aide» en haut à gauche du menu d'accueil pour consulter le manuel d'utilisation au format HTML.

System	Video Video	🗹 List	PTZ	Parameter
]User:	Device:	Time:	Alarm	
		2014- 7-3	1 V Clear	
Time	User	Device	Description	Remarks
2014-07-31 14:49:49		E25002551	Open video	
2014-07-31 14:43:26	221666970		Login	
2014-07-31 14:40:40		E25002551	Close video	
2014-07-31 14:32:48		E25002551	Open video	
2014-07-31 13:55:46			System startup	
2014-07-31 13:55:44			System termina	
2014-07-31 13:55:33			System startup	
2014-07-31 13:55:31			System termina	
2014-07-31 13:53:39			System startup	

8. FAQ (questions fréquentes)

8.1. Délai de vidéo

Trois facteurs peuvent causer un délai vidéo : la vitesse de transfert en amont, la vitesse de transfert en aval du PC et la résolution d'image. Si ce problème survient sur le client PC, vous pouvez généralement cliquer sur «Paramètres» comme ci-dessous pour régler la résolution sur QVGA (320 x 240). Si cela ne fonctionne pas non plus, envisagez les deux autres facteurs.

	Device Properties V2.0.820
	Sharpness: Hue: Brightness:
	Saturation: Contract: Exposure:
	35 35 V
	Video Settings: Resolution: Frame rate: Video Frequency:
ĺ Ĩ ∩ × (b)	1280 x 720 ♥ 25 PAL(50) ♥ Data Rate(kB): Rate CBR ♥
$\leftrightarrow \uparrow \Rightarrow \textcircled{F}$	Alarm Management: Alarm sensitivity: Close
	Close

8.2. Le câble de réseau local ne doit pas être trop long

Si le câble réseau est trop long, le signal sera affaibli et causera une déconnexion. Toute panne de réseau sur un client PC ou une caméra IP causera une déconnexion vidéo.

8.3. Impossible de consulter la caméra IP en réseau local

1. Vérifiez que le câble réseau est bien branché.

2. Faites un clic droit sur l'appareil sur LAN et sélectionnez «Régler l'adresse IP» comme ci-dessous. Normalement, l'appareil obtiendra automatiquement une adresse IP, sinon réglez manuellement une adresse IP de sous-réseau pour appareil.

8.4. L'utilisateur peut consulter la caméra IP par LAN, mais pas sur WLAN

Si la caméra peut être consultée sur le réseau

local (LAN), mais pas sur le réseau étendu (WLAN), c'est généralement car l'appareil obtient une mauvaise adresse IP. Essayez de régler le DHCP pour l'appareil.

8.5. Qualité d'image laisse à désirer

Tous les paramètres de la caméra conservent leurs valeurs d'usine par défaut, mais ils ne sont pas tous adaptés à certaines situations particulières. Les paramètres par défaut se basent sur l'environnement d'essai d'usine. Les utilisateurs peuvent adapter les paramètres à leur environnement afin d'améliorer la vidéo. Vous pouvez régler des paramètres tels que la résolution afin d'obtenir une qualité des images plus satisfaisante.

Sharpness:	Hue:		Brightness:	
	35	~	35	~
Saturation:	Contrast:		Exposure:	
35	35	*		~
Video Settinas:				
Resolution:	Frame rate:	Video	Frequen	cy:
1280 x 720 💌	25		PAL(50)	~
Data Rate(kB):	Rate	CBR	v	
1				2
				1
Alarm Management	:			
Alarm sensitivity:			Close	-
Sound detection se	nsitivity:		Close	-
				_

8.6. Oubli du mot de passe ?

Si vous avez oublié le mot de passe d'identification que vous avez enregistré, cliquez sur « Forgot Password ». Saisissez votre nom d'utilisateur et <u>votre adresse E-mail</u> <u>enregistrée</u>. Le serveur enverra un mot de passe à votre boîte E-mail. Ensuite, utilisez le nouveau mot de passe pour vous login.

🕞 Forgot password 🔀	
User name:	
csstditipc	
E-mail:	
peterdvr2012@gmail.com	
OK Cancel	I

		-	- 8 X
		Login	Register
LAN		N	/AN
User name: Password:	E3060)82	•
C Auto login	Forgot	t passwor Save pa Gu	rd? assword est



Vérifiez vos E-mails

CVCM Muniture	v pzpcameraservice / rour pzpcamera account password
SYSM Monitor Get username "csstditipc" password success, password has sended to Email "peterdvr2012@gmail.com" . Ok	Your p2pcamera account password ≥ p2pcameraservice ≪(#A: peterdvr2012 Hi csstdhipc, You have requested us to remind you of your password. Your password is:218742 Best Reagrds, p2pcamera Support

Г

8.7. Comment rétablir les paramètres par défaut?

(a) Appuyez sur le bouton de réinitialisation de la caméra pendant environ 1 minute.

(b) Faites un clic droit sur l'identifiant de la caméra sur le réseau local (LAN), puis cliquez sur «Rétablissement des paramètres par défaut».

8.8. Comment redémarrer le matériel à distance?

L'utilisateur peut redémarrer le matériel à distance sur le réseau local ou étendu. Si vous êtes sur le réseau local (LAN), faites un clic droit sur l'appareil et sélectionnez «Redémarrer l'appareil». Si vous êtes sur le réseau étendu (WLAN), faites un clic droit sur «Gestion des appareils» et cliquez sur «Redémarrer l'appareil».

9. Caractéristiques techniques

Capteur d'image / Éclairage minim	al	1/4" CN	/IOS capt	eur couleur / 0,5 Lux
Étanche	IP65			
Compression vidéo / Frame rate d	e la vid	éo	H.264	720p multi-flux / 25fps
Connexion internet	Suppo	rte la fond	ction P2P, f	facile à connecter à internet
Détection de mouvement / Collecti	on (des	s donnée	es)	Oui / Oui
Vidéo (réglable)	Lumir	nosité, C	ontraste,	Netteté, Saturation
Zoom Numérique	4 x Zo	oom Nun	nérique	
Sortie audio	Une s	sortie aud	dio	
Format audio	G.726	6		
	Audio	entrée/s	sortie	
Interface système	Alarm	e entrée	/sortie	
	10Bas	se-T / 10	0Base-TX	X interface internet
Flux de la vidéo	16Kb	ps ~ 4Mt	ops	
Journal	TCP /	' IP		
Réseau sans fil	Suppo	orte le pr	otocole s	ans fil 802.11.b/g/n
Carte mémoire	Suppo	orte carte	e MicroSE	D jusqu'à 32GB
LEDs infrarouge / Vision nocturne	IR			36 IR-LEDs / 20 m
Entrée alarme	Entré	e à une v	voie de ha	aut niveau
Sortie alarme	Sortie	è à une v	oie DC5V	/ 300mA
Alimentation	Adapt	tateur de	puissanc	ce externe DC 12V / 1A
Puissance consommée	4 W			
Température de fonctionnement	–5°C	jusqu'à -	+55°C	
Poids / Dimensions	725g	(avec câ	ble) / (Lo) 26 x (La) 7 x (H) 16cm

10. Guide d'installation

pour Android / IOS Smartphone

Installez la Caméra IP → Installez le logiciel de Sécurité Technaxx de l'Application du téléphone mobile → Créez un compte → Ajoutez des caméras sur ce compte

Méthode d'Installation de Caméra du Réseau IP

Branchez d'abord le cordon d'alimentation à la caméra IP. Puis branchez le câble LAN à la caméra et au routeur (voir l'image ci-dessous).



(1) Veillez avant l'installation, à ce que votre téléphone utilise 3G ou Wifi

(2) Installez le logiciel:

Recherchez et Installez 'My Secure' sur le Store d'APP d'Apple et du store 'Google Play'.



(3) Cliquez sur l'icône APP pour exécuter l'APP du mobile



(4) Saisissez l'identifiant de la caméra et le mot de passe dans 'Connexion à la caméra'.

Sur l'icône **My Secure** (voir ci-dessous) vous trouverez dans l'écran de CONNEXION sur le côté droit (voir l'image sur l'écran CONNEXION). Cliquez aussi sur cette icône pour rechercher le code QR pour saisir automatiquement l'identifiant et le mot de passe. Puis vérifiez l'étiquette de la caméra et entrez l'identifiant et le mot de passe sur l'APP

My secure		THE CONTRACT OF
Cam ID/User: _	E321901	
Login Password	97233	
Access code:	97233	- THE STATE
		ETA-KH-W

LOGIN Enter the account number	🗲 Icône My Secure
Forgot password	My secure Cam ID/User: E321901 Login Password: 97233 Access code: 97233
No account? Register	
Login	

(5) Connexion au compte. (Si pas encore de compte, créez d'abord un compte et saisissez le nom d'identifiant et le mot de passe). Sur ce compte, la CAM de sécurité peut être ajoutée (voir numéro 10).

(6) Après la connexion réussie, cliquez sur une caméra et commencez la surveillance.



(7) Appuyez sur le symbole '+' pour ajouter une caméra





1. Sélectionnez la resolution vidéo

- 2. Fonctionnement préréglé
- 3. Lecture Audio
- 4. Image instantanée
- 5. Ecran seul ou en quatre
- 6. Enregistrement vidéo

(8) Régler la caméra dans le sous menu WAN

Configurez les paramètres de la qualité vidéo et de la carte SD en cliquant sur le symbole [sous iPhone; sous Samsung].



ATTENTION: La configuration des caméras est uniquement possible en étant 'en ligne'!



L'enregistrement automatique commence lorsque la carte MicroSD possède suffisamment d'espace sur le disque (Attention: Uniquement pour TX-24).

La dimension de la partition de vidéo peut être déterminée par le nombre de Mo sur chaque flux.

Réglages vidéo : Sélectionnez entre sous flux & flux principal.

Qualité : Sélectionnez la qualité de la vidéo (faible, normale, élevée, bonne, super)

Réglez la résolution, le taux de trame & le flux en conséquence.



Cancel

(9) Régler la caméra dans le sous menu LAN





	₹ 1 15	7% 🛑 15:11	L Ă	ll.° ≑, ∦	45% 16:06
Video	o settings			Cloud	
 sub-stream main-stream 		Protocol URL		FTP	
Quality Resolution Frame rate Stream	Cust VGA(640*4	tom 480) 12 kb	User Name Password		
Ok		Cancel	Ok		Cancel



ار ﷺ	59% 😼 15:44	L Ă K	ˈ. 奈 '₊ ∎ 45%⊒ 16:06
E-Mail		Alarm se	ttings
Receiver E-mail @ Sender E-mail @ SMTP Server Encryption SMTP port 25 SMTP User SMTP User SMTP Password Send a test email	No	Motion detection Alarm sensitivity Sound Detection Sound Sensitivity PIR Sdcard Record Alarm pictures	Normal Closed
Ok	Cancel	Ok	Cancel

Il vous est possible de choisir l'activation ou la désactivation du capteur de mouvement & de sélectionner la sensibilité (plus élevée, haute, moyennement faible).



Après que la connexion de la caméra soit établie, le symbole suivant apparaîtra au bas de l'écran:



Appuyez sur le bouton (a) puis trouvez l'image suivante pour pouvoir sélectionner la résolution vidéo:

HD = 1300 kbps Smooth = 800kbps Faster = 400 kbps

En appuyant sur le bouton **b** , une photo peut être prise directement de votre Caméra de Sécurité.





Description des Boutons



Pour retirer, remplacez l'image simplement en maintenant chaque image et sélectionnez.



Appuyez sur le bouton i pour entendre avec les écouteurs ou pour parler au micro. Branchez vos écouteurs à votre Smartphone ou appuyez sur le micro pour parler.



Appuyez sur le bouton Appuyez sur le bouton pour voir sur un seul écran ou sur quatre.

Appuyez sur le bouton (f) pour commencer l'enregistrement d'une vidéo.



Appuyez sur le bouton (6) pour régler ou modifier la direction de la CAM de sécurité. [Attention : Ce menu ne fonctionne que pour TX-23!]



Le sens de la caméra peut aussi être déplacé en maintenant le menu directionnel enfoncé:





Appuyez sur 1 pour faire pivoter horizontalement la Caméra de Sécurité.

Appuyez sur 2 pour faire pivoter verticalement la Caméra de Sécurité.

Appuyez sur **3** ou **4** pour inverser la Caméra de l'horizontale à la verticale.



(10) Créez un compte (si l'inscription est réussie, revenez à l'étape No. 3):

Appuyez sur "Register" Remplissez les détails Cliquez sur "OK" pour le valider



(11) Ajoutez des caméras sur le compte (si les ajouts sont réussis, revenez à l'étape 4)

Connectez-vous d'abord ; Cliquez sur "+"

Cliquez sur "Add Device" ou recherchez pour ajouter automatiquement un appareil (*Code QR*)

Camera Àlias = ici le nom souhaité peut être donné.

Camera ID = trouvez cet identifiant inscrit avec le Code QR sous la caméra.

Access code = trouvez ce code sous votre caméra.



Pointez directement la caméra de votre Smartphone sur le Code QR de la caméra de sécurité.

Remplissez les détails de la caméra

"Device Alias" – donnez un nom à cette caméra

"Device ID" – au bas de chaque caméra se trouve une étiquette avec le Code QR "Access Pass."

Cliquez sur "Done" pour l'ajouter.



Si l'ajout est réussi, la nouvelle caméra sera sur la liste.

â 🔝		🗎 🗽 💲 🎯	18:31
Ð	Device list		[+]
5	0.3M WIFI Testing	1	Į,
	1.3M Robot Blue Online	1	Į,
-	1.3M Robot white Online	-	Į,
	0.3M Pixel Offline	1	Į,
	720P Dome Offline		Į,
	720P outdoor Black		Į,
2	720P outdoor white Offline		Ő.
	RH00041 Offline		Ő.
	RT0000N Offline		Į,
	RT0003R		5
-] (